

LV: STRAILZR – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

90° lāzera līmeņrādis

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Modeļa numurs: LV-09

Baterijas: 2 × AAA 1,5 V (nav iekļautas komplektā)

Maks. izejas jauda: ≤5 mW

Izstarojuma viļņa garums: 625–670 nm

Precizitāte: ±1,4 mm/m (±0,055" pie 30 pēdām)

Lāzers: 3R klases lāzera izstrādājums

Lāzera līnijas: 2 (priekšējā un sānu)

LĀZERA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS: Lāzera starojums. Izvairieties no tiešas staru iedarbības uz acīm.

- Šis produkts satur 3R klases lāzeru. Tieša saskare ar lāzera staru var izraisīt acu traumas.
- Šis produkts nav rotaļlieta. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Nekad neskatieties tieši lāzera starā un nevērsiet to pret citiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
- Lāzera stara aplūkošanai neizmantojiet optiskus instrumentus, piemēram, palielināmos stiklus, binokļus vai teleskopus.
- Nemodificējiet un neizjauciet lāzera ierīci. Jebkādas izmaiņas var palielināt lāzera starojuma iedarbības risku.
- Izmantojiet produktu tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta.
- Ja produkts ilgstoši netiks izmantots, izņemiet baterijas, lai novērstu bojājumus, ko var izraisīt bateriju noplūde.
- Produkts nesatur detaļas, kuras lietotājs var remontēt pats. Nemēģiniet ierīci remontēt patstāvīgi.

PRODUKTA PĀRSKATS

1. **Lāzera līnijas**
2. **Līmeņa mērīšanas ampulas**
3. **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdži**
 - o Augšējā poga: aktivizē sānu lāzera līniju
 - o Apakšējā poga: aktivizē priekšējo lāzera līniju
4. **Stiprinājuma tapa**
5. **Piekāršanas atvere**
6. **Magnēts**
7. **Bateriju nodalījums**
8. **5/8" vītņota atvere stiprināšanai uz statīva**



BATERIJU IEVIETOŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāku.
2. Ievietojiet 2 × AAA 1,5 V baterijas atbilstoši polaritātes marķējumiem nodalījuma iekšpusē.
3. Stingri aizveriet bateriju nodalījuma vāku.
4. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogas, lai aktivizētu lāzera līnijas.

Piezīme: Ja ierīce ilgstoši netiks izmantota, izņemiet baterijas, lai izvairītos no iespējamajiem bojājumiem bateriju noplūdes dēļ.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Lāzera līniju izmantošana

1. Novietojiet lāzera līmeņrādi uz līdzenas un stabilas virsmas vai piestipriniet to piemērotā stiprinājuma vietā, izmantojot magnētu, stiprinājuma tapu, piekāršanas atveri vai 5/8" vītņoto atveri.
2. Nospiediet atbilstošo IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai aktivizētu vēlamo lāzera līniju:
 - o Nospiediet augšējo pogu, lai aktivizētu sānu lāzera līniju.
 - o Nospiediet apakšējo pogu, lai aktivizētu priekšējo lāzera līniju.
3. Izmantojiet projicētās lāzera līnijas kā atskaites punktu horizontālai, vertikālai vai 90° izlīdzināšanai.
4. Pēc lietošanas izslēdziet lāzeru, vēlreiz nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.

Līmeņa ampulu izmantošana

Iebūvētās līmeņa ampulas var izmantot manuālai horizontālai un vertikālai izlīdzināšanai.

1. Novietojiet ierīci uz mērāmās virsmas.
2. Pārbaudiet burbuļa stāvokli ampulā.
3. Regulējiet ierīces stāvokli, līdz burbulis atrodas centrā starp marķētajām līnijām.

STIPRINĀŠANAS IESPĒJAS

Lāzera līmeņrādi var uzstādīt vairākos veidos atkarībā no pielietojuma:

1. **Magnēts:** Iebūvētais magnēts ļauj piestiprināt ierīci pie piemērotām metāla virsmām.
2. **Stiprinājuma tapa:** Stiprinājuma tapu var izmantot, lai nostiprinātu ierīci pie piemērotiem materiāliem, kur nepieciešama montāža.
3. **Piekāršanas atvere:** Tā ļauj piekārt ierīci pie sienas vai citas piemērotas virsmas.
4. **5/8" vītņota atvere:** Tā ļauj uzstādīt ierīci uz saderīgiem statīviem vai montāžas piederumiem.

APKOPE UN KOPŠANA

- Uzturiet ierīci tīru un sausu.
- Lāzera lēcas vai korpusa tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Putekļu un netīrumu noņemšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.
- Izvairieties no ierīces nomešanas vai pakļaušanas spēcīgiem triecieniem.
- Kad ierīce netiek izmantota, glabājiet to drošā vietā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.