

## SR: STRAILZR – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Laserska libela za merenje pod uglom od 90°

### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

**Broj modela:** LV-09

**Baterije:** 2 × AAA 1,5 V (nisu uključene)

**Maks. izlazna snaga:** ≤5 mW

**Talasna dužina emisije:** 625–670 nm

**Preciznost:** ±1,4 mm/m (±0,055" na 30 stopa)

**Laser:** laserski proizvod klase 3R

**Laserske linije:** 2 (prednja i bočna)

---

### BEZBEDNOSNE INFORMACIJE O LASERU

**UPOZORENJE:** Lasersko zračenje. Izbegavajte direktno izlaganje očiju.

- Ovaj proizvod sadrži laser klase 3R. Direktno izlaganje laserskom zraku može izazvati povredu očiju.
- Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga van domašaja dece.
- Nikada nemojte gledati direktno u laserski zrak niti usmeravati laserski zrak prema drugim osobama ili životinjama.
- Nemojte koristiti optičke instrumente (kao što su lupe, dvogledi ili teleskopi) za posmatranje laserskog zraka.
- Nemojte menjati niti rastavljati laserski uređaj. Svaka izmena može povećati rizik od izlaganja laserskom zračenju.
- Koristite proizvod samo na način opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen.
- Izvadite baterije ako se proizvod neće koristiti duže vreme kako biste sprečili oštećenja izazvana curenjem baterija.
- Proizvod ne sadrži delove koje korisnik može popraviti. Nemojte pokušavati sami da popravljate uređaj.

---

### PREGLED PROIZVODA

1. Laserske linije
2. Libele za merenje nivoa
3. Prekidači za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE
  - o Gornje dugme: aktivira bočnu lasersku liniju
  - o Donje dugme: aktivira prednju lasersku liniju
4. Klin za pričvršćivanje
5. Otvor za kačenje
6. Magnet
7. Odeljak za baterije
8. 5/8" navojni otvor za montažu na stativ



## POSTAVLJANJE BATERIJA

1. Otvorite poklopac odeljka za baterije.
2. Umetnite 2 × AAA 1,5 V baterije u skladu sa oznakama polariteta unutar odeljka.
3. Dobro zatvorite poklopac odeljka za baterije.
4. Pritisnite dugmad za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE da biste aktivirali laserske linije.

**Napomena:** Izvadite baterije ako se uređaj neće koristiti duže vreme kako biste izbegli moguća oštećenja izazvana curenjem baterija.

## UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

### Korišćenje laserskih linija

1. Postavite lasersku libelu na ravnu i stabilnu površinu ili je pričvrstite na odgovarajuće mesto pomoću magneta, klina za pričvršćivanje, otvora za kačenje ili 5/8" navojnog otvora.
2. Pritisnite odgovarajuće dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE da biste aktivirali željenu lasersku liniju:
  - o Pritisnite gornje dugme da biste aktivirali bočnu lasersku liniju.
  - o Pritisnite donje dugme da biste aktivirali prednju lasersku liniju.
3. Koristite projektovane laserske linije kao referencu za horizontalno, vertikalno ili poravnanje pod uglom od 90°.
4. Nakon upotrebe isključite laser ponovnim pritiskom na dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE.

## Korišćenje libela

Ugrađene libele za merenje nivoa mogu se koristiti za ručno horizontalno i vertikalno poravnanje.

1. Postavite uređaj na površinu koju treba izmeriti.
2. Proverite položaj mehurića unutar libele.
3. Podesite položaj uređaja dok mehurić ne bude centriran između označenih linija.

---

## OPCIJE MONTAŽE

Laserska libela može se montirati na nekoliko načina u zavisnosti od primene:

1. **Magnet:** Ugrađeni magnet omogućava pričvršćivanje uređaja na odgovarajuće metalne površine.
2. **Klin za pričvršćivanje:** Klin se može koristiti za pričvršćivanje uređaja na odgovarajuće materijale gde je potrebna montaža.
3. **Otvor za kačenje:** Omogućava kačenje uređaja na zid ili drugu odgovarajuću površinu.
4. **5/8" navojni otvor:** Omogućava montažu na kompatibilne stativne ili dodatke za montažu.

---

## ODRŽAVANJE I NEGA

- Održavajte uređaj čistim i suvim.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače za čišćenje laserskog sočiva ili kućišta.
- Koristite meku, suhu krpu za uklanjanje prašine i prljavštine.
- Izbegavajte ispuštanje uređaja ili njegovo izlaganje jakim udarcima.
- Kada se ne koristi, čuvajte uređaj na sigurnom mestu.

---

## UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

## CP: STRAILZR – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Ласерска либела за мерење под углом од 90°

### СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Број модела: LV-09

Батерије: 2 × AAA 1,5 V (нису укључене)

Макс. излазна снага: ≤5 mW

Таласна дужина емисије: 625–670 nm

Прецизност: ±1,4 mm/m (±0,055" на 30 стопа)

Ласер: ласерски производ класе 3R

Ласерске линије: 2 (предња и бочна)

---

### БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛАСЕРУ

**УПОЗОРЕЊЕ:** Ласерско зрачење. Избегавајте директно излагање очију.

- Овај производ садржи ласер класе 3R. Директно излагање ласерском зраку може изазвати повреду очију.
- Овај производ није играчка. Држите га ван домашаја деце.
- Никада немојте гледати директно у ласерски зрак нити усмеравати ласерски зрак према другим особама или животињама.
- Немојте користити оптичке инструменте (као што су лупе, двогледи или телескопи) за посматрање ласерског зрака.
- Немојте мењати нити растављати ласерски уређај. Свака измена може повећати ризик од излагања ласерском зрачењу.
- Користите производ само на начин описан у овом упутству.
- Немојте користити уређај ако је оштећен.
- Извадите батерије ако се производ неће користити дуже време како бисте спречили оштећења изазвана цурењем батерија.
- Производ не садржи делове које корисник може поправити. Немојте покушавати сами да поправљате уређај.

---

### ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

1. Ласерске линије
2. Либеле за мерење нивоа
3. Прекидачи за УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ
  - Горње дугме: активира бочну ласерску линију
  - Доње дугме: активира предњу ласерску линију
4. Клип за причвршћивање
5. Отвор за качење
6. Магнет
7. Одељак за батерије
8. 5/8" навојни отвор за монтажу на статив



## ПОСТАВЉАЊЕ БАТЕРИЈА

1. Отворите поклопац одељка за батерије.
2. Уметните 2 × AAA 1,5 V батерије у складу са ознакама поларитета унутар одељка.
3. Добро затворите поклопац одељка за батерије.
4. Притисните дугмад за УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ да бисте активирали ласерске линије.

**Напомена:** Извадите батерије ако се уређај неће користити дуже време како бисте избегли могућа оштећења изазвана цурењем батерија.

## УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ

### Коришћење ласерских линија

1. Поставите ласерску либелу на равну и стабилну површину или је причврстите на одговарајуће место помоћу магнета, клина за причвршћивање, отвора за качење или 5/8" навојног отвора.
2. Притисните одговарајуће дугме за УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ да бисте активирали жељену ласерску линију:
  - Притисните горње дугме да бисте активирали бочну ласерску линију.
  - Притисните доње дугме да бисте активирали предњу ласерску линију.
3. Користите пројектоване ласерске линије као референцу за хоризонтално, вертикално или поравнање под углом од 90°.
4. Након употребе искључите ласер поновним притиском на дугме за УКЉУЧИВАЊЕ/ИСКЉУЧИВАЊЕ.

## Коришћење либела

Уграђене либеле за мерење нивоа могу се користити за ручно хоризонтално и вертикално поравнање.

1. Поставите уређај на површину коју треба измерити.
2. Проверите положај мехурића унутар либеле.
3. Подесите положај уређаја док мехурић не буде центриран између означених линија.

---

## ОПЦИЈЕ МОНТАЖЕ

Ласерска либела може се монтирати на неколико начина у зависности од примене:

1. **Магнет:** Уграђени магнет омогућава причвршћивање уређаја на одговарајуће металне површине.
2. **Клин за причвршћивање:** Клин се може користити за причвршћивање уређаја на одговарајуће материјале где је потребна монтажа.
3. **Отвор за качење:** Омогућава качење уређаја на зид или другу одговарајућу површину.
4. **5/8" навојни отвор:** Омогућава монтажу на компатибилне стативе или додатке за монтажу.

---

## ОДРЖАВАЊЕ И НЕГА

- Одржавајте уређај чистим и сувим.
- Немојте користити абразивна средства за чишћење или раствараче за чишћење ласерског сочива или кућишта.
- Користите меку, суву крпу за уклањање прашине и прљавштине.
- Избегавајте испуштање уређаја или његово излагање јаким ударцима.
- Када се не користи, чувајте уређај на сигурном месту.

---

## УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније