

POLY GEL

Köröméptítő készlet



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta a Poly Gel készletet.

A Poly Gel készlet tökéletes azok számára, akik szeretnek otthon manikűrözni. A folyamat nagyon egyszerű, és az eredmény lenyűgöző! Rendelkezzen szép és ápolt körmökkel, anélkül, hogy az idejét és pénzét vesztegetné szalonokban.

A CSOMAG TARTALMA:

1 x 30 ml Poly Gel tubus
100 x körömhegy (különböző méretek)
1 x körömrészelő

1 x ecset és körömbőreltávolító
1x LED lámpa
1 x USB kábel

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

1. Gyermekektől tartsa távol.
2. Napfénytől és hőtől elzárva tárolja.
3. Használat után zárja le.
4. A használatkor mindig kövesse a használati útmutatót.
5. Ha fájdalmat tapasztal, azonnal hagyja abba a termék használatát.
6. Normális jelenség, hogy a gél hő hatására megvastagodik.
7. Szemmel való érintkezés: Bő vízzel öblítse ki a szemet legalább 15 percig. Bőrrel való érintkezés: Ha a bőr irritálódik, alaposan mossuk le szappannal és vízzel. Ha az irritáció folytatódik, forduljon orvoshoz.

8. Ne használjon savas folyadékot a chip tisztításához, mert különben az a chip meghibásodását és elszíneződését okozza.
9. Ne tegye vagy ne ejtse a LED lámpát vagy USB kábelt vízbe vagy más folyadékba.
10. Kerülje a bőrrrel való érintkezést, ha bőrpír vagy egyéb tünetek jelentkeznek, azonnal hagyja abba a használatot. Tárolja zártan, gyermekektől elzárva és napfénytől távol.

A KÉSZLET LEÍRÁSA

POLI GÉL



A Poly gél a kemény gél és akril legjobb tulajdonságainak– akril erősségének és gél stabilitás. Állaga kemény és gumiszerű, így először ajánlott kísérletezni az anyaggal és annak felviteli technikájával. Az anyag tökéletes a körömök tervezéséhez és könnyen reszelhető.

Műszaki utasítások:

- 6 LED izzók
- Maximális energiafogyasztás: 6W
- DC bemenet 5V
- Méret: 131*67*19 mm
- Hullámhossz: 365 + 405 nm
- 2 időzítési beállítás:
45 másodperc, 60 másodperc



A LED LÁMPA RÉSZEI

- 1 – Bekapcsológomb
- 2 – USB bemenet
- 3 – LED izzók
- 4 – Lecsukható lábak

Kezelési útmutató:

- Csatlakoztassa az USB kábelhez.
- Nyomja meg a bekapcsológombot - az alapértelmezett időzítő 45 másodperc,
- Nyomja meg hosszan (két másodpercig) a bekapcsológombot a 60 másodperces időzítő beállításához.

KÖRÖMHEGYEK



A készlet 100 körömhegyet tartalmaz.

Több sor természetes, egészséges megjelenésű köröm akár azonnal.

A 10 napnál hosszabb viselet nem ajánlott.

Miért 100 db köröm?

Megdupláztuk a népszerű méretek számát, így szeretnénk elérni, hogy minden készlet tartalmazza az Ön számára legmegfelelőbb méreteket (100 db) egy tökéletes manikűr eléréséhez.

TIP:

- Távolítsa el a körömlakkját, és tisztítsa meg a körmeit.
- Vágja le a körmeit, és reszelje át a körömágyat.
- Vágja és reszelje le a köröm szabad széléit.
- Válassza ki a körméhez illő megfelelő méretet, és helyezze el azokat.



KETTŐ AZ EGYBEN KÖRÖMDÍSZÍTŐ ECSET + KÖRÖMBŐRELTÁVOLÍTÓ

Kétfélgű tervezés: spatula – tökéletes a gél felviteléhez és elválasztásához. A műköröm vagy körömhosszabbítók felviteléhez tervezték. A körömágyon található körömbőr eltávolításához is tökéletes. A nyelv alakú gél ecset a tökéletes a gél formázásához és a körömhegyek kialakításához.

KÖRÖMRESZELŐ

Alapvető eszköz a körmök ápolásához/ körömépítéshez/körömhosszabbításhoz vagy bármilyen manikűr elkészítéséhez. A természetes körmein vagy az épített/hosszabbított körmein is használhatja.



KÉSZLET HASZNÁLATA



1. Mossa meg és tisztítsa meg a körmeit. Távolítsa el a körömbőrt, és polírozza át a körmöt.
2. Vigyen fel egy vékony réteg alapkörömlakkot (nem tartalma a készletnek)
3. Helyezze a körmét a LED lámpa alá 30 másodpercre.
4. Válasszon ki egy olyan méretű formát, amely kényelmesen illeszkedik a körméhez.
a műanyag köröm kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy az elég nagy méretű legyen. Ha annak felszíne érintkezik a körömmel, akkor a forma túl kicsi. Amikor a csúcsot a kutikula szélére helyezi, hagyjon helyet köröm felülete és a forma között, melyet később poly géllal fog lefedni. A formának teljesen fednie kell a köröm hosszát.
5. Ha kiválasztotta az Ön számára megfelelő formát, használja a Poly Gél annak feltöltéséhez. Használjon nedves ecsetet a precíz és egyenes formázáshoz az és dolgozza át a gélt az elért kívánt hosszig.
6. Nyomja gyengéden a formát a körmére. Ha szükséges, távolítsa el a felesleget egy ecset segítségével. Ha egy köröm egyik része túl vastag, azt szintén az ecset segítségével dolgozhatja el.
7. Helyezze a körmét a LED lámpa alá 30 másodpercre.
8. Távolítsa el a formát, és reszelje a kívánt méretre és formára a körmöt.

- Lakkozza be a körmét. Készítsen bármilyen tetszés szerinti mintát (át is ugorhatja ezt a lépést), majd vékony rétegben alkalmazzon fedőréteget a körmére (nem tartozéka a készletnek).
- Helyezze a körmét a LED lámpa alá 30 másodpercre.

Megjegyzés: vegye figyelembe, hogy a legjobb eredményt csak gyakorlással érheti el. A legjobb eredmény elérése érdekében ajánlott először a technikát és az anyag felvitelét kiismerni.

KÖRÖM ELTÁVOLÍTÁSA

Áztassa a körmét 100%-os acetonnal kb. 10 percre. Amint fellazult a gél, távolítsa el azt egy acetonnal mártott ruhával. Szükség esetén ismétlje meg ezt a lépést.

Figyelem:

Cianoakrilát tartalmaz. SZEM IRRITÁCIÓ. Szemmel való érintkezés esetén, azonnal öblítse ki a szemét vízzel, FORDULJON ORVOSHOZ AZONNAL. Azonnal hozzáragad a bőrhöz. Ha bőrrel érintkezik, NE PRÓBÁLJA MEG LERÁNTANI AZT; szükség esetén acetonnal vagy körömlakk eltávolítóval VÁLASSZA LE ÓVATOSAN A GÉLT A BŐRÉTŐL. Kerülje a szövetekkel való érintkezést, mivel használat során hő léphet fel. GYERMEKEKTŐL ZÁRJA EL.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése, illetve az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának előmozdítása érdekében, felelősségteljesen használtsa újra a terméket. Használt eszköz visszajuttatásához használja a visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki környezetbarát módon tud megszabadulni a terméktől.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.