

DK: CARVID – BRUGERMANUAL

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktfunktioner: Højopløsningskamera med højopløsningsoptagelse.

G-Sensor: Indbygget. I tilfælde af en ulykke gemmes videoer automatisk i baggrunden og kan ikke slettes.

LCD-skærmstørrelse: 3,16 tommer

Kameralinse: Vidvinkel-linse

Sprogunderstøttelse: Flere sprog

Video filformat: AVI

Videopløsning: 1920×1080P / 1280×720P

Videokodningsformat: MJPG

Tændingskontrol: Understøtter automatisk start med bilens tænding og forsinket slukning efter, at motoren er slukket

Dato/tid visning: År, måned, dag understøttes

Hukommelseskort: TF-kort (understøtter op til 64 GB, medfølger ikke)

Fotomode: 12-megapixel opløsning

Fotoformat: JPEG

Mikrofon: Understøttet

Kamerareversering: Understøttet

Spændingsreduktionsledning: Understøttet (valgfrit)

Wi-Fi-funktion: Understøttet


Frekvensspektre: 2412 MHz ~ 2472 MHz

Maks. radiosignalstyrke: 10 dBm

Strøminterface: 5V/2A

PRODUKTOVERSIGT

Tast- og funktionsbeskrivelse



1. **Driftsindikatorlys:** Rødt lys indikerer, at enheden starter; blått lys blinker under optagelse; rødt lys forbliver tændt under opladning.
2. **Menu-tast:** Kort tryk for at få adgang til funktionsindstillingsmenuen. Under optagelse: kort tryk for at låse den aktuelle video og gemme den som en ikke-slettelig fil. Langt tryk for at skifte mellem videooptagelse, fotomode og afspilningsmode.
3. **Op-tast:** Naviger opad i menuen. I standby- eller optagemode: kort tryk for at tænde/slukke for infrarødt lys; langt tryk for at aktivere/deaktivere Wi-Fi.
4. **Ned-tast:** Naviger nedad i menuen. Kort tryk for at skifte kameravisning på skærmen.
5. **OK-tast:** Bekræft valg. I kamera-mode: kort tryk for at starte optagelse og tryk igen for at stoppe. I fotomode: tryk for at tage et foto. I afspilnings- eller menumode fungerer den som en bekræftelsestast.
6. **Tænd/sluk-knap:** Kort tryk for at tænde, langt tryk for at slukke. I standby: kort tryk for at slukke skærmen.
7. **Reset-hul:** Brug reset-knappen til at gendanne enheden, hvis den ikke reagerer.
8. **Strøminterface:** Tilsluttes bilens oplader eller spændingsreduktionsledning for at levere strøm.
9. **Bagkamera-interface:** Input-port til bagkamera.
10. **TF-kortslot:** Hukommelseskortslot.
11. **Infrarødt lys:** Natvisionbelysning.
12. **Venstre kamera:** Venstre synsfelt.
13. **Højre kamera:** Højre synsfelt.
14. **Højtaler:** Afspiller video-/lydfiler og lydmeddelelser.
15. **Frontkamera:** Frontsynsfelt.

SPECIALE FUNKTIONSBESKRIVELSE

- **G-Sensor-funktion:**
Enheden registrerer pludselig acceleration ($1g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Når den udløses, låses videoen automatisk og gemmes som en ikke-slettelig fil. Følsomheden af G-sensoren kan indstilles i menuen med fire niveauer: Fra, Lav, Medium og Høj. Fabriksindstillingen er Fra.
- **Én-klik-lås-funktion:**
Under optagelse: kort tryk på Menu-knappen for at låse den aktuelle video og gemme den som en ikke-slettelig fil.
- **Automatisk tænd/sluk:**
Når enheden er tilsluttet bilens strømforsyning, starter den automatisk optagelse, når bilmotoren tændes, og den gemmer og slukker automatisk, når motoren slukkes.
- **Parkeringsmode:**
Når aktiveret, hvis bilen er slukket eller tændingen er af, går dashcam'en ind i et parkeringsovervågningsprogram. Kameraet optager i 30 sekunder, før det automatisk slukker. Hvis yderligere vibration registreres, genstarter optagelsen automatisk. Videoer optaget under parkeringsmode låses automatisk.

Bemærk: Parkeringsmode skal aktiveres før automatisk slukning. Manuel start eller slukning deaktiverer parkeringsovervågning. Funktionen virker ikke, hvis batteriet eller bilbatteriet er helt afladet.

- **Time-Lapse-optagelse:**
Denne funktion kræver et spændingsreduktionskabel; understøttes ikke via standard

bilopladning. Gå ind i indstillingerne for time-lapse-optagelse for at vælge varighed: Fra / 2 timer / 4 timer / 8 timer / 24 timer. Når aktiveret, fortsætter systemet med at optage i den valgte varighed efter tab af ACC-strøm. Standardindstilling er Fra.

Bemærk: Funktionen kan ikke bruges, hvis bilbatteriet er fuldstændig afladet.

BASIS BETJENINGSINSTRUKTIONER

- **Tænd/Sluk:** Kort tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. Indikatorlyset tænder. Langt tryk for at slukke; lyset går ud.
- **Kamera-mode:** Kort tryk på OK-knappen for at starte optagelse. Under optagelse vises en rød prik på skærmen, og det blå indikatorlys blinker, hvilket angiver aktiv optagelse.
- **Fotomode:** Langt tryk på Menu-knappen for at skifte til fotomode. Et fotoikon vises øverst til venstre på skærmen. Kort tryk på OK-knappen for at tage et foto. Lyden af lukker indikerer, at billedet er taget succesfuldt.
- **Video-/fotofremvisning:** Langt tryk på Menu-knappen for at skifte til afspilningsmode. Afspilningsikonet vises øverst til venstre på skærmen. Brug Op/Ned-tasterne til at vælge filer, og kort tryk på OK for at afspille den valgte video.
- **Menuindstillinger:** I standby-mode kort tryk på Menu-tasten for at få adgang til indstillingsmenuen. Brug Op/Ned-tasterne til at navigere. Vælg den indstilling, der skal ændres, og tryk på OK for at gå ind. Juster værdier med Op/Ned-tasterne og bekræft ændringer ved at trykke på OK.
- **Afslut indstillinger:** Kort tryk på Menu-knappen for at afslutte indstillingsmenuen.
- **Tid- og dataindstillinger:** I standby, gå ind i Indstillinger via Menu, vælg Dato/Tid, og tryk på OK. Brug Op/Ned-tasterne til at navigere år/måned/dag/time/minut/sekund. Tryk på OK for at bekræfte hvert valg.


Bemærk: Hvis enheden ikke reagerer på grund af forkert betjening, tryk på reset-knappen og genstart enheden for at vende tilbage til normal funktion.

INSTALLATIONSGUIDE

1. Sluk bilens motor.
2. Indsæt et højhastigheds TF-kort (C10 eller højere) i enhedens slot.
3. Fastgør optageren til forruden i bilen.
4. Tilslut bilopladeren til cigarettændersoklen.
5. Tilslut enhedens Type-C-port til bilopladeren med et forlænger-kabel. Før kablet langs kanten af forruden. Hvis du bruger en spændingsreduktionsledning, skal BAT+/ACC/GND-3 forbindes til de tilsvarende køretøjsklemmer.
6. Installer bagkameraet på en ren bagrude eller over nummerpladen. Før kablet gennem tagåbningen til bagkameraets port. Forbind den røde ledning til den positive terminal på parkeringslyset.
7. Juster linsepositionen for at sikre, at den er i niveau med jorden.
8. Start motoren og bekræft, at enheden er korrekt installeret. Indikatorlyset skal tænde, og videooptagelsesindikatoren skal blinke. Sørg for, at skærmen viser et klart billede.

Muligheder for installation af bagkamera:

- Fastgør bagkameraet på bagruden.



- Installer over nummerpladen.




INSTALLATION AF APP OG WIFI-FORBINDELSE




1. I standby, tryk på Menu-tasten → Wi-Fi-indstillinger → vælg Tænd. Kort tryk på OK for at bekræfte og gå ind i Wi-Fi-mode. Skærmen viser Wi-Fi-navn og adgangskode. Langt tryk på Op for at skifte Wi-Fi.
 2. Gå ind på produktside for at se Wi-Fi-navn og adgangskode.
 3. Scan QR-koden for at downloade og installere appen. For Android-telefoner: vælg "Sikker download". For iOS-enheder: systemet omdirigerer til App Store.
 4. Tilføj enheder i appen: forbind til Wi-Fi-netværket (f.eks. GPLUSPR****), indtast adgangskode (standard: 12345678). Følg appens instruktioner for at fuldføre opsætningen.
-

APP FUNKTIONSINTRODUKTION




1. **Videoptager:** Denne side giver dig mulighed for at administrere din videoptager. Du kan tilføje, se, slette og få adgang til video-preview af enheden.
2. **Fotoalbum:** Administrer fotos og videoer, der er hentet fra optageren til din mobil enhed.
3. **Redigeringsvindue og AI-forbedringer:**



- I **Normal redigeringsmode** kan du redigere optagede videoer ved at klippe, justere længde, ændre afspilningshastighed og udføre andre standardredigeringer.
 - I **AI Creative Workshop** kan du forbedre og modificere dine optagede videoer ved hjælp af AI-baserede værktøjer til kreativ redigering.
4. **Mere:** Få adgang til sprogindstillinger, giv feedback på problemer og se yderligere oplysninger om appen.

INTRODUKTION AF OPTAGERFUNKTIONER



1. **Mikrofon:** Klik for at aktivere eller deaktivere lydoptagelse.
 2. **Linse-skiftevindue:** Klik for at skifte mellem tilgængelige kameralinser for multi-vinkel visning.
 3. **Fuldskræmsvisning:** Klik på fuldskræmsikonet for at se videoer i fuldskræm.
 4. **Videooptagelse:** Klik for at pause eller starte optagelse. Når optagelsen er afsluttet, gemmes videoerne automatisk på videooptageren.
 5. **Tag fotos:** Klik for at tage fotos. Optagede billeder gemmes automatisk på videooptageren.
 6. **Optagerfiler:** Gå ind i optagerens fil-liste for at se og organisere optagelser. Filerne klassificeres i følgende kategorier: loop-optagelse, hændelsesoptagelse, nødsituationer, parkeringsovervågning og lokalt album.
- **Download filer:** Klik på "Record File" for at få adgang til fil-liste. Vælg ønsket foto eller video og klik på "Download". Når processen er færdig, gemmes filen på din mobil og kan ses i Album.
 - **Afspil filer:** Klik på "VCR File" for at se fil-liste. Filer kan afspilles direkte på enheden uden download. Du kan også tage et screenshot af den aktuelle afspilning.
 - **Slet filer:** Slet valgte filer fra optageren eller mobilenheden.

- **Albumadministration:** Gå ind i Album-sektionen for at administrere fotos og videoer hentet til telefonen. Klik på "Alle" for at se alle medier i denne kategori. Filerne er arrangeret efter dato. Brug "Vælg" for at markere flere filer til batch-operationer.
- **Filkategorier:** Video (Alle videofiler), Fotos (Alle fotofiler), Haster (Filer med kollisionregistrering).

7. **Optagerindstillinger:** Gå ind i indstillingsinterfacet for at justere følgende muligheder:

- Mikrofon tænd/sluk
- Optagelsesopløsning
- Videofilens varighed
- Andre enhedsspecifikke optagelsesindstillinger

FEJLFINDING

- **Kan ikke tage fotos eller optage video:** Kontroller TF-kortets plads og låsestatus.
- **Optagelse stopper automatisk:** Brug et højhastigheds TF-kort (SDHC, C10). HD-video genererer store datamængder; lavhastighedskort kan fejle.
- **Filfejl under afspilning:** Data kan være beskadiget. Formater TF-kortet via enhedens formatfunktion.
- **Slørede optagelser:** Rengør linsen for støv eller fingeraftryk.
- **Mørke billeder i højkontrast-scener:** Juster "EV"-værdien i indstillingsmenuen.
- **Horisontale striber i billeder:** Juster "Light Source Frequency" for at matche lokal strømforsyning (50Hz eller 60Hz).
- **Enheden reagerer ikke:** Tryk på reset-knappen for at gendanne normal funktion.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Estääksesi mahdolliset ympäristö- tai terveyshaitat hallitsemattomasta jätteen hävittämisestä, kierrätä vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää käyttöä. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä kierrätys- ja keräysjärjestelmää tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi ottaa tuotteen vastaan ympäristöystävällistä kierrätystä varten.



Valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Jusheng Times Technology Co., Ltd
Address: 201, Building 12, Hesheng Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Phone:18824394728
Email:1157000296@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: CARVID (Dash camera)
Model no.: W6, W6N, W6S

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:



Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62311: 2020
EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014+A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Jusheng Times Technology Co., Ltd
Place and date of issue: Shenzhen, 2026/3/20
Name, function: dashboard camera, video recording
Signature: 
Stamp: 

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
I henhold til EF-direktivet – CE

Producent: Shenzhen Jusheng Times Technology Co., Ltd

Adresse: 201, Building 12, Hesheng Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Kina

Telefon: 18824394728

Email: 1157000296@qq.com

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.

Produktnavn: CARVID (dashcam)

Model nr.: W6, W6N, W6S

Genstanden for den ovenfor beskrevne erklæring er i overensstemmelse med relevant EU-harmoniseringslovgivning:

Radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU

RoHS-direktivet 2011/65/EU og dets efterfølgende ændringer Direktiv (EU) 2015/863

Henvisninger til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller henvisninger til andre tekniske specifikationer, som overensstemmelsen erklæres i forhold til:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62311: 2020

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014+A1:2017

EN 62321-5:2014

EN 62321-6:2015

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-8:2017

Importør: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenien, EU

Underskrevet for og på vegne af (virksomhedsnavn): Shenzhen Jusheng Times Technology Co., Ltd

Udstedelsessted og dato: Shenzhen, 20.03.2026

Navn, funktion:

Underskrift:

Stempel: