

IT: CARVID – MANUALE D'USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Caratteristiche del prodotto: Fotocamera ad alta definizione con registrazione ad alta definizione.

G-Sensor: Integrato. In caso di incidente, i video vengono salvati automaticamente in background e non possono essere cancellati.

Dimensione schermo LCD: 3,16 pollici

Obiettivo della fotocamera: Obiettivo grandangolare

Supporto linguistico: Multilingue

Formato file video: AVI

Risoluzione video: 1920×1080P / 1280×720P

Formato di codifica video: MJPG

Controllo accensione: Supporta l'avvio automatico con accensione dell'auto e spegnimento ritardato dopo che il motore è spento

Visualizzazione data/ora: Supporta anno, mese, giorno

Scheda di memoria: Scheda TF (supporta fino a 64 GB, non inclusa)

Modalità Foto: Risoluzione 12 megapixel

Formato foto: JPEG

Microfono: Supportato

Inversione della fotocamera: Supportata

Cavo riduzione tensione: Supportato (opzionale)

Funzione Wi-Fi: Supportata


Spettro di frequenza: 2412 MHz ~ 2472 MHz

Potenza massima della radiofrequenza: 10 dBm

Interfaccia di alimentazione: 5V/2A

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Descrizione dei tasti e delle funzioni



1. **Spia di funzionamento:** La luce rossa indica l'avvio del dispositivo; la luce blu lampeggia durante la registrazione; la luce rossa rimane accesa durante la ricarica.
2. **Tasto Menu:** Premere brevemente per accedere al menu delle impostazioni delle funzioni. Durante la registrazione, premere brevemente per bloccare il video corrente e salvarlo come file non cancellabile. Premere a lungo per passare tra registrazione video, modalità foto e modalità riproduzione.
3. **Tasto Su:** Naviga verso l'alto nel menu. In modalità standby o registrazione, premere brevemente per accendere/spegnere la luce a infrarossi; premere a lungo per abilitare/disabilitare il Wi-Fi.
4. **Tasto Giù:** Naviga verso il basso nel menu. Premere brevemente per cambiare la visualizzazione della fotocamera sullo schermo.
5. **Tasto OK:** Conferma la selezione. In modalità fotocamera, premere brevemente per avviare la registrazione e premere di nuovo per fermarla. In modalità foto, premere per scattare una foto. In modalità riproduzione o menu, funziona come tasto di conferma.
6. **Tasto di Accensione:** Premere brevemente per accendere, premere a lungo per spegnere. In standby, premere brevemente per spegnere lo schermo.
7. **Foro Reset:** Usare il pulsante di reset per ripristinare il dispositivo se non risponde.
8. **Interfaccia di alimentazione:** Collegare al caricabatterie dell'auto o al cavo di riduzione della tensione per fornire alimentazione.
9. **Interfaccia fotocamera posteriore:** Porta di ingresso per la fotocamera posteriore.
10. **Slot scheda TF:** Slot per scheda di memoria.
11. **Lampada a infrarossi:** Illuminazione per visione notturna.
12. **Fotocamera sinistra:** Finestra di visualizzazione sinistra.
13. **Fotocamera destra:** Finestra di visualizzazione destra.
14. **Altoparlante:** Riproduce file video/audio e notifiche sonore.
15. **Fotocamera anteriore:** Finestra di visualizzazione anteriore.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI SPECIALI

- **Funzione G-Sensor:** Il dispositivo rileva accelerazioni improvvise ($1g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Quando viene attivato, blocca automaticamente e salva il video dell'evento come file non cancellabile. La sensibilità del G-sensor può essere impostata nel menu su quattro livelli: Off, Basso, Medio, Alto. Impostazione di fabbrica: Off.
- **Funzione Blocco con Un Click:** Durante la registrazione, premere brevemente il tasto Menu per bloccare il video corrente e salvarlo come file non cancellabile.
- **Accensione/Spegnimento Automatico:** Quando collegato all'alimentazione dell'auto, il dispositivo inizia automaticamente a registrare all'avvio del motore e salva e si spegne automaticamente quando il motore viene spento.
- **Modalità Parcheggio:** Quando attivata, se il veicolo è spento o l'accensione è disattivata, la dashcam entra in un programma di sorveglianza del parcheggio. La fotocamera registra per 30 secondi prima di spegnersi automaticamente. Se viene rilevata un'ulteriore vibrazione, la registrazione ricomincia automaticamente. I video registrati durante la modalità parcheggio vengono bloccati automaticamente.

Nota: La modalità parcheggio deve essere attivata prima dello spegnimento automatico. L'avvio o lo spegnimento manuale disabilita la sorveglianza del parcheggio. Questa funzione non funziona se la batteria del dispositivo o della macchina è completamente scarica.

- **Registrazione Time-Lapse:** Questa funzione richiede un cavo di riduzione della tensione; non è supportata dalla ricarica standard dell'auto. Entrare nelle impostazioni della registrazione Time-Lapse per selezionare la durata: Off / 2 ore / 4 ore / 8 ore / 24 ore. Quando abilitata, il sistema continuerà a registrare per la durata selezionata dopo la perdita di alimentazione ACC. Impostazione di fabbrica: Off.

Nota: Questa funzione non può essere utilizzata se la batteria dell'auto è completamente scarica.

ISTRUZIONI DI BASE PER L'USO

- **Accensione/Spegnimento:** Premere brevemente il tasto di accensione per accendere il dispositivo. La spia si illuminerà. Premere a lungo per spegnere; la spia si spegnerà.
- **Modalità Fotocamera:** Premere brevemente il tasto OK per avviare la registrazione. Durante la registrazione, comparirà un punto rosso sullo schermo e la spia blu lampeggia, indicando registrazione attiva.
- **Modalità Foto:** Premere a lungo il tasto Menu per passare alla modalità foto. Un'icona di foto appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Premere brevemente OK per scattare una foto. Il suono dell'otturatore indica che la foto è stata scattata correttamente.
- **Riproduzione Video/Foto:** Premere a lungo il tasto Menu per passare alla modalità riproduzione. L'icona di riproduzione apparirà nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Usare i tasti Su/Giù per selezionare i file e premere brevemente OK per riprodurre il video selezionato.
- **Impostazioni Menu:** In modalità standby, premere brevemente Menu per accedere al menu delle impostazioni. Usare i tasti Su/Giù per navigare. Selezionare l'impostazione da modificare e premere OK per entrare. Regolare i valori con Su/Giù e confermare con OK.
- **Uscita dalle Impostazioni:** Premere brevemente Menu per uscire dal menu delle impostazioni.
- **Impostazioni Data e Ora:** In standby, entrare in Impostazioni tramite Menu, selezionare Data/Ora e premere OK. Usare Su/Giù per navigare tra anno/mese/giorno/ora/minuti/secondi. Premere OK per confermare ogni selezione.

Nota: Se il dispositivo smette di rispondere a causa di un uso improprio, premere il pulsante di reset e riavviare il dispositivo per ripristinare il normale funzionamento.


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

1. Spegnerne il motore dell'auto.
2. Inserire una scheda TF ad alta velocità (C10 o superiore) nello slot del dispositivo.
3. Fissare il registratore sul parabrezza anteriore dell'auto.
4. Collegare il caricabatterie dell'auto alla presa accendisigari.
5. Collegare la porta Type-C del dispositivo al caricatore dell'auto utilizzando un cavo di prolunga. Passare il cavo lungo il bordo del parabrezza. Se si utilizza un cavo di riduzione della tensione, collegare BAT+/ACC/GND-3 ai terminali corrispondenti del veicolo.
6. Installare la fotocamera posteriore su un parabrezza posteriore pulito o sopra la targa. Far passare il cavo attraverso lo spazio del tetto fino alla porta della fotocamera posteriore. Collegare il filo rosso al terminale positivo della luce di parcheggio.
7. Regolare la posizione dell'obiettivo per assicurarsi che sia in piano con il terreno.

8. Accendere il motore e confermare che il dispositivo sia installato correttamente. La spia di indicazione deve illuminarsi e l'indicatore di registrazione video lampeggiare. Assicurarsi che lo schermo mostri un'immagine chiara.

Opzioni di installazione della fotocamera posteriore:

- Fissare la fotocamera posteriore sul parabrezza posteriore.



- Installare sopra la targa dell'auto.




INSTALLAZIONE DELL'APP E CONNESSIONE WI-FI




1. In standby, premere il tasto Menu → Impostazioni Wi-Fi → selezionare On. Premere brevemente OK per confermare ed entrare nella modalità Wi-Fi. Lo schermo mostrerà il nome della rete Wi-Fi e la password. Premere a lungo Su per attivare/disattivare il Wi-Fi.
2. Accedere allo schermo delle informazioni del prodotto per visualizzare nome e password Wi-Fi.
3. Scansionare il codice QR per scaricare e installare l'app. Per telefoni Android, selezionare "Safe Download". Per dispositivi iOS, il sistema reindirizzerà all'App Store.

4. Aggiungere dispositivi nell'app: connettersi alla rete Wi-Fi (es. GPLUSPR****), inserire la password (predefinita: 12345678). Seguire le istruzioni dell'app per completare la configurazione.

INTRODUZIONE DELLE FUNZIONI DELL'APP




1. **Registratore Video:** Questa pagina consente di gestire il registratore video. È possibile aggiungere, visualizzare, eliminare e accedere all'interfaccia di anteprima dei video del dispositivo.
2. **Album Foto:** Gestire foto e video scaricati dal registratore sul dispositivo mobile.
3. **Finestra Editor e Miglioramenti AI:**



- In modalità di modifica normale, è possibile modificare i video registrati ritagliando, regolando la lunghezza, cambiando la velocità di riproduzione e apportando altre modifiche standard.
 - Nel Laboratorio Creativo AI, è possibile migliorare e modificare i video registrati utilizzando strumenti AI per editing creativo.
4. **Altro:** Accedere alle impostazioni della lingua, fornire feedback sui problemi e visualizzare ulteriori informazioni sull'app.

INTRODUZIONE DELLE FUNZIONI DEL REGISTRATORE



1. **Microfono:** Cliccare per attivare o disattivare la registrazione audio.
 2. **Visualizzazione cambio obiettivo:** Cliccare per passare tra gli obiettivi della fotocamera disponibili per visualizzazione multi-angolo.
 3. **Visualizzazione a schermo intero:** Cliccare sull'icona schermo intero per guardare i video a tutto schermo.
 4. **Registrazione Video:** Cliccare per avviare o mettere in pausa la registrazione. Dopo il completamento, i video vengono salvati automaticamente nel registratore.
 5. **Scattare Foto:** Cliccare per catturare foto. Le immagini catturate vengono salvate automaticamente nel registratore.
 6. **File del Registratore:** Accedere alla lista dei file del registratore per visualizzare e organizzare le registrazioni. I file sono classificati nelle seguenti categorie: registrazione continua, registrazione eventi, registrazioni di emergenza, monitoraggio parcheggio e album locale.
- **Scaricare File:** Cliccare "Record File" per accedere alla lista dei file. Selezionare foto o video desiderati e cliccare "Download". Una volta completato, il file viene salvato sul dispositivo mobile e può essere visualizzato nell'Album.

- **Riprodurre File:** Cliccare “VCR File” per visualizzare la lista dei file. I file possono essere riprodotti direttamente sul dispositivo senza scaricarli. È possibile anche catturare uno screenshot della riproduzione corrente.
Eliminare File: Eliminare i file selezionati dal registratore o dal dispositivo mobile.
 - **Gestione Album:** Accedere alla sezione Album per gestire foto e video scaricati sul telefono. Cliccare “Tutti” per visualizzare tutti i file multimediali in questa categoria. I file sono ordinati per data. Usare “Seleziona” per scegliere più file per operazioni di gruppo.
 - **Categorie di File:** Video (tutti i file video), Foto (tutti i file fotografici), Urgenti (file di rilevamento collisioni).
7. **Impostazioni del Registratore:** Accedere all’interfaccia delle impostazioni per regolare le seguenti opzioni:
- Microfono On/Off
 - Risoluzione registrazione
 - Durata file video
 - Altre impostazioni specifiche del dispositivo

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- **Impossibile scattare foto o registrare video:** Controllare lo spazio e lo stato di blocco della scheda TF.
- **La registrazione si interrompe automaticamente:** Utilizzare una scheda TF ad alta velocità (SDHC, C10). I video HD generano molti dati; le schede a bassa velocità possono fallire.
- **Errore file durante la riproduzione:** I dati possono essere corrotti. Formattare la scheda TF utilizzando la funzione di formattazione del dispositivo.
- **Immagine sfocate:** Pulire l’obiettivo da polvere o impronte digitali.
- **Immagine scure in scene ad alto contrasto:** Regolare il valore “EV” nel menu Impostazioni.
- **Strisce orizzontali nelle immagini:** Regolare “Frequenza sorgente luminosa” per adattarsi alla rete locale (50Hz o 60Hz).
- **Il dispositivo non risponde:** Premere il pulsante di reset per ripristinare il funzionamento normale.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Jusheng Times Technology Co., Ltd
Address: 201, Building 12, Hesheng Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Phone:18824394728
Email:1157000296@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: CARVID (Dash camera)
Model no.: W6, W6N, W6S

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:



Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN IEC 62311: 2020
EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014+A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Jusheng Times Technology Co., Ltd
Place and date of issue: Shenzhen, 2026/3/20
Name, function: dashboard camera, video recording
Signature: 
Stamp: 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Secondo la Direttiva CE - CE

Produttore: Shenzhen Jusheng Times Technology Co., Ltd
Indirizzo: 201, Building 12, Hesheng Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Cina
Telefono: 18824394728
Email: 1157000296@qq.com

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Nome del prodotto: CARVID (videocamera per auto)

Modello n.: W6, W6N, W6S

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/EU

Direttiva RoHS 2011/65/EU e le sue successive modifiche Direttiva (EU) 2015/863

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN IEC 62311: 2020

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014+A1:2017

EN 62321-5:2014

EN 62321-6:2015

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN 62321-8:2017

Importatore: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Firmato a nome e per conto di (nome della società): Shenzhen Jusheng Times Technology Co., Ltd

Luogo e data di emissione: Shenzhen, 20.03.2026

Nome, funzione:

Firma:

Timbro: