

# Vysio

MANUAL DEL USUARIO

# SKYPRO

Modelo A



**2.4GHZ**  
EDITION

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato y conserve este manual para futuras consultas.

## ES: SKYPRO - MANUAL DEL USUARIO


### Este dispositivo contiene una batería de polímero de litio (LiPo)

Las baterías de polímero de litio se diferencian de las pilas normales en que están formadas por una fina capa de papel que envuelve un núcleo sólido o gelatinoso. Son ligeras y proporcionan una alta densidad de energía y descargas. Es esencial utilizar la batería integrada en el producto únicamente para el uso previsto. Si las baterías LiPo se manipulan incorrectamente, pueden hincharse o incendiarse.

1. Evite cargar la batería dentro del modelo, ya que podría sobrecalentarse y dañar la aeronave.
2. Si piensa dejar este producto sin usar durante una semana o más, mantenga la batería cargada al 50% para prolongar su vida útil. Recargue la batería al 50% antes de volver a utilizarla.
3. Utilice exclusivamente el cargador profesional original para cargar la batería.
4. Para evitar riesgos de incendios, absténgase de cargar la batería sobre una alfombra.
5. Si la batería de litio se almacena durante más de tres meses, debe cargarse para mantener su voltaje y garantizar una mayor vida útil.

### Instalación de las pilas en el mando a distancia

1. Abra el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del mando a distancia.
2. Inserte las pilas siguiendo la polaridad correcta, tal y como se indica en el interior del compartimento.
3. Cierre bien el compartimento de las pilas.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### Contenido del paquete:



1x Bolsa de almacenamiento y movilidad  
1x Unidad de dron SKYPRO  
1x Mando a distancia del dron  
1x Batería recargable (puede estar ya instalada)

1x Cable de carga  
1x Destornillador  
1x Manual de usuario  
4x Rejillas de protección de las hélices  
4x Alas de hélice de repuesto


### Dimensiones del producto



## CARGA E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA



### Cargue la batería con un cable USB:

1. Conecte un extremo del cable USB de carga al enchufe de la batería del dron.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de un ordenador.
3. La batería comenzará a cargarse y se encenderá la luz de carga.
4. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz de carga se apagará.



### Conexión de la fuente de alimentación del dron:


1. Introduzca la batería cargada en el compartimento de las pilas del dron.
2. Conecte el enchufe de la batería a la toma de corriente del dron.
3. Encienda la aeronave, y las luces del dron se activarán.



## CONFIGURACIÓN DEL DRON


### Cómo plegar y desplegar el dron

1. Doble primero los brazos traseros.
2. A continuación, doble los brazos delanteros hacia los traseros.
3. Al desplegarlos, siga la secuencia inversa.




## Instalación de las hélices del dron

Asegúrese de instalar las hélices en la dirección correcta. La hélice A debe instalarse en la esquina superior izquierda del dron y en la esquina inferior derecha del brazo, con la fase. La hélice B, por su parte, debe instalarse en la esquina superior derecha del dron y en la esquina inferior izquierda del brazo, también con la fase. Cuando instale la hélice de plegado, alinéela con el cono cuadrado de montaje y fíjela en su lugar con el tornillo.




## Instalación de la rejilla de protección del dron



La rejilla, una vez instalada, protege las hélices del dron contra posibles colisiones durante los vuelos.


Por favor, asegúrese de apretar bien la protección para evitar daños accidentales o extravíos durante el uso.

## FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA



### Soporte para smartphones

Abra el soporte para smartphones del mando a distancia deslizándolo hacia abajo. Coloque el smartphone en el soporte y ajuste su posición para garantizar un agarre firme. Una vez conectado a la aplicación "WiFi\_CAM", EL smartphone proporcionará información en directo del vuelo.



## INSTRUCCIONES DEL USUARIO DE LA APP

### Instalación y configuración de la aplicación

1. Busque la aplicación "WiFi\_CAM" en la tienda de aplicaciones que prefiera (Apple Store o Google Play). También puede encontrar la aplicación escaneando el siguiente código QR:



2. Pulsa el botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) del dron para encenderlo. Una vez que la luz indicadora LED del dron comience a parpadear en rojo, SKYPRO estará listo para el emparejamiento de dispositivos.

3. Asegúrese de que el Wi-Fi de su teléfono está activado. Haga clic en la aplicación "Ajustes" de su smartphone y abra los ajustes de red Wi-Fi. Busque nuevas redes y busque en su pantalla una de las siguientes tres opciones: WIFI\_FFV\_XXXXXX, WIFI\_4K\_XXXXXX o WIFI\_8K\_XXXXXX. Haga clic en la red para establecer la conexión. Una vez que su dispositivo esté conectado al dron SKYPRO, cierre la ventana de configuración y abra la app WiFi\_CAM.

4. Cuando se abra la app, podrá cambiar el idioma de la app pulsando el botón "?" en la esquina inferior izquierda. Cambie a inglés pulsando el botón "ENGLISH" en la parte superior del panel. Este panel también contiene breves instrucciones sobre el uso de la aplicación. Pulsando la flecha situada en la esquina inferior derecha del dispositivo, puede cambiar entre los paneles de selección de idioma y de vista general de los controles. Asegúrese de familiarizarse al máximo con los controles de la app antes de volar el dron. Puede volver a este panel en cualquier momento. Haga clic en la flecha de la derecha para volver al panel de selección de idioma o para volver al menú principal de la aplicación haciendo clic en el icono de flecha circular de la esquina inferior derecha. Cuando vuelva al menú principal, haga clic en el botón de inicio para abrir los controles de vuelo y la cámara.




连接设置：

- 1 连接模块电源，红灯开始闪烁，代表正在等待连接手机
- 2 打开手机设置选项，启动WIFI，在WIFI搜索列表中查找 "1.WIFI\_FPV\_XXX;2.WIFI\_4K\_XXXXXX;3.WIFI\_8K\_XXXXXX"; 点击连接，直到出现已连接，代表连接成功
- 3 打开软件，点击"START"图标时候进入实时图传界面

Connection details

- 1 Connection the model of power,the red light flash,wating for connection on the mobile phone.
- 2 Click on the cell phone Settings" option,open theWIFI,find a network WIFI list called "1.WIFI\_FPV\_XXX;2.WIFI\_4K\_XXXXXX;3.WIFI\_8K\_XXXXXX"; " click connection until connected",and then exit the settings option.
- 3 Open the software,click "START" icon into the control interface.



## Funciones de la aplicación




## UTILIZANDO EL DRON


### Despegue y aterrizaje

Para despegar, asegúrese de que el dron se encuentra en una zona abierta y espaciosa, lejos de obstáculos y personas. Empuje el joystick del acelerador hacia delante lentamente para despegar. Utilice el joystick para controlar el movimiento del dron y mantener una altitud segura. Para aterrizar, tire lentamente del joystick del acelerador hacia atrás hasta que el dron aterrice de forma segura en el suelo.

Es importante tener en cuenta que el dron puede no mantener una altitud constante debido a diversos factores como la temperatura, la velocidad del viento y el nivel de la batería. Esto es algo habitual. El operador del dron debe ajustar el acelerador en consecuencia para mantener un vuelo seguro. Cuando la batería esté baja, el dron aterrizará automáticamente, y el piloto debe evitar volar el dron hasta que la batería esté cargada para evitar accidentes.




Botón de DESPEGUE




Botón de ATERRIZAJE

## CONTROL DEL VUELO

### 1. Acelerador (joystick izquierdo)







Empuje el joystick izquierdo hacia arriba para que el dron ascienda.



Empuje el joystick izquierdo hacia abajo para que el dron descienda.





## 2. Vuelo hacia delante y hacia atrás (joystick derecho)



Empuje el joystick izquierdo hacia arriba para hacer avanzar el dron.

Empuje el joystick derecho hacia la derecha para mover el dron hacia la derecha en línea recta.





## 3. Volar de lado (con la parte delantera del dron en posición fija hacia delante)



Empuje el joystick derecho hacia la izquierda para mover el dron hacia la izquierda en línea recta.

Empuje el joystick derecho hacia la derecha para mover el dron hacia la derecha en línea recta.

## 4. Girar a la izquierda y a la derecha



Empuje el joystick izquierdo hacia la izquierda para girar el dron hacia la izquierda.



Empuje el joystick izquierdo hacia la derecha para girar el dron hacia la derecha.

## CONTROLES DE CORRECCIÓN DEL VUELO

La precalibración antes de volar un dron es crucial para garantizar una experiencia de vuelo estable y controlada. Si se calibra correctamente, el dron se mantendrá en el aire y volará nivelado, respondiendo con precisión a los comandos de control. Aunque se puede iniciar el proceso de calibración con el botón de calibración de fábrica de una tecla del mando, es importante tener en cuenta que la calibración no siempre es perfecta, por lo que es necesario realizar ajustes manuales. Los controles de corrección le permitirán ajustar con precisión la calibración de vuelo del dron, garantizando un rendimiento óptimo. Tenga en cuenta que puede ser necesario recalibrarlo antes de cada vuelo, sobre todo cuando vuele el dron en condiciones de vuelo variables o difíciles, como en superficies inclinadas o irregulares o con viento.

Consulte la sección "Funciones del mando a distancia" de este manual de usuario para localizar los controles de ajuste. Una vez ajustada la calibración, pulse los botones de corrección hacia delante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la posición del dron. Si pulsa el botón de corrección del vuelo una vez, sólo ajustará ligeramente la posición del dron. Pulse los botones deseados varias veces para ajustarlo a sus necesidades. Puede probar los ajustes de calibración aterrizando el dron y repitiendo el despegue.


### 1. Corrección del vuelo hacia adelante/atrás



- Pulse el botón "Corrección del vuelo hacia delante" para ajustar la posición del vuelo del dron hacia delante.
- Pulse el botón "Corrección del vuelo hacia atrás" para ajustar la posición del vuelo del dron hacia atrás.

\*Nota: pulse varias veces para realizar ajustes mayores.

## 2. Corrección del vuelo hacia la izquierda / derecha




- Pulse el botón "Corrección del vuelo hacia la izquierda" para ajustar la posición del vuelo del dron a la izquierda.

- Pulse el botón "Corrección del vuelo hacia la derecha" para ajustar la posición del vuelo del dron a la derecha.

\*Nota: pulse varias veces para realizar ajustes mayores.

## MODO SIN CABEZA (HEADLESS)

Al activar el modo sin cabeza, el dron ignorará su orientación frontal y trasera convencional, realineándose con el mando a distancia como punto de referencia. Por ejemplo, si empuja el joystick derecho hacia delante, el dron se alejará del mando a distancia, mientras que si tira del joystick hacia atrás, el dron se dirigirá hacia el mando a distancia (con la parte frontal de la cámara como punto de referencia).



front Head forward


Antes del despegue, asegúrese de que el dron está de frente, con el lado de la cámara mirando hacia usted, y pulse un botón para establecer la dirección de vuelo en el modo sin cabeza. Esta característica mejora la facilidad de control simplificando la orientación del dron en relación con el control remoto, proporcionando una experiencia de vuelo más intuitiva.



Cuando funciona en modo sin cabeza, el mando a distancia emite dos pitidos de confirmación. Para salir del modo sin cabeza, un único pitido del mando a distancia indica que la desactivación se ha realizado correctamente.




## BOTÓN DE REGRESO



Al mantener pulsado el botón de regreso, el dron retrocederá en la dirección inversa al modo sin cabeza. Es importante tener en cuenta que ajustar el joystick derecho interrumpirá el proceso de vuelta. Tenga en cuenta que esta función guía exclusivamente al dron de vuelta a su punto de despegue y no ayuda en el aterrizaje.


## SELECCIÓN DE VELOCIDAD



La velocidad del dron puede personalizarse en tres niveles: lenta, media y rápida. Al encender el mando a distancia, la velocidad predeterminada es lenta. Para cambiar a velocidad rápida, pulse el botón designado, dos pitidos confirmarán el cambio. Para volver a la velocidad lenta, pulse de nuevo el botón y el mando a distancia emitirá un único pitido.

Se recomienda mantener la velocidad predeterminada para los usuarios principiantes.

## FUNCIONES DE VÍDEO Y FOTO



En el modo normal, al pulsar el botón de vídeo/foto se activan las funciones de vídeo y foto. En el modo WIFI, este botón no tiene ninguna función.

## RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN DEL DRON

Corregir el nivel del giroscopio es esencial para mejorar la estabilidad del dron durante el vuelo. Esta es una sencilla guía:

1. Encienda el dron y asegúrese de que la configuración de frecuencia está completa.
2. Coloque el dron sobre una superficie plana.
3. Empuje simultáneamente el acelerador y la palanca de dirección hacia la esquina inferior derecha.
4. Escuchará un sonido de "caída" proveniente de la aeronave y se encenderán unas luces brillantes continuas, confirmando la finalización de la corrección horizontal.



Tras completar la corrección del nivel del giroscopio, el vuelo debería ser más estable y menos propenso a desviarse en una dirección.

### Parada de emergencia

Es importante tener en cuenta que las paradas de emergencia sólo deben utilizarse en casos de emergencia real, como una colisión inminente o una pérdida de control. No se recomienda utilizar esta función de otro modo.

Para realizar una parada de emergencia con el mando a distancia, mantenga pulsado el botón de parada de emergencia. Esto detendrá inmediatamente las funciones del dron. Tenga en cuenta que el uso de esta función en altitudes bajas puede causar daños al dron debido al descenso repentino y a la colisión con el suelo.

El dron está equipado con un mecanismo de protección automático que interviene si el dron se inclina más de 45 grados. Cuando maneje el dron a través de la app WiFi\_CAM, baje el acelerador y pulse el botón de parada de emergencia simultáneamente para realizar una parada de emergencia.



45°



## INSTRUCCIONES DE RECICLAJE Y ELIMINACIÓN



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos; recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas CE aplicables.



MANUAL DEL USUARIO

# SKYPRO

Modelo B



## ES: SKYPRO - MANUAL DEL USUARIO

Nº de modelo: E88



EDADES 14+

Requisitos de voltaje y corriente para la carga USB

**Voltaje de entrada:** DC 4.7-5.3V

Corriente del adaptador: 0,5-2A

**Atención:** La tensión y la corriente de entrada de la línea de carga USB no deben superar estas normas. No utilice un adaptador de tres cargas, ya que podría dañar la línea de carga USB y la batería. Los siguientes conocimientos y notas de seguridad son importantes para el funcionamiento del mando a distancia. Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto y consérvelo para futuras consultas.




### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

1. Engranaje de alta velocidad
2. Foto/Vídeo
3. Modo sin cabeza/Pulsación larga para retorno con una sola tecla
4. Palanca de control del acelerador

5. Despegue con una tecla/Aterrizaje con una tecla
6. Pulsación larga para parada de emergencia
7. Interruptor de encendido
8. Balanceo con una tecla
9. Ajuste fino a la derecha
10. Ajuste fino izquierdo
11. Palanca de control de dirección
12. Ajuste fino hacia delante
13. Ajuste fino hacia atrás


## INSTALACIÓN DE LA PILA DEL MANDO A DISTANCIA

1. Abra la tapa de las pilas situada en la parte posterior del mando a distancia.
2. Inserte 3 pilas AA (de 1,5 V cada una) siguiendo las instrucciones de la caja de las pilas. (Las pilas deben adquirirse por separado; no mezcle pilas viejas y nuevas o de distinto tipo).
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en su sitio.



## CARGA DE LA BATERÍA DEL DRON

1. Inserte el cargador USB en la interfaz USB de un ordenador u otro cargador y, a continuación, enchúfelo. La luz indicadora se encenderá.
2. Retire la batería de la aeronave y, a continuación, conecte el enchufe de la batería a la toma del cargador USB para cargarla.
3. La luz indicadora permanecerá encendida durante el proceso de carga y se apagará una vez que la batería esté completamente cargada.



**Nota:** El tiempo de carga es de aproximadamente 120 minutos.

## INSTALACIÓN Y USO DE LA APLICACIÓN


### Instalación de la aplicación:

1. Busca "WiFi\_CAM" en Apple Store o Google Play para descargar la aplicación.
2. Escanea el código QR para descargar la aplicación.

### Conexión Wi-Fi:

1. Conecta la alimentación del dron. El LED parpadeará mientras espera la conexión en el teléfono móvil.
2. En el teléfono móvil, ve a "Ajustes", abre Wi-Fi y busca la red llamada "WIFI\_\_\_XXX". Haz clic para conectarte hasta que aparezca "Conectado" y, a continuación, sal de los ajustes.
3. Abre la aplicación, haz clic en el icono "START" para entrar en la interfaz de control.



### Visión general de los controles



- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Foto                         | 15. Inversión de Pantalla            |
| 2. Vídeo                        | 16. Pantalla Completa                |
| 3. Volver                       | 17. Menú Oculto                      |
| 4. Ruta de vuelo                | 18. Velocidad                        |
| 5. Acrobat                      | 19. Fotografía Horizontal / Vertical |
| 6. Acelerador izquierdo         | 20. Aterrizaje con una Tecla         |
| 7. Modo Headless                | 21. Añadir Música                    |
| 8. Calibración                  | 22. Despegue con una Tecla           |
| 9. Control de Movimiento        | 23. Zoom                             |
| 10. Giro Recorte                | 24. Acelerador Derecho               |
| 11. Medios                      | 25. Auto-hover                       |
| 12. Cambio entre dos cámaras    | 26. Trim Adelante / Atrás            |
| 13. VR Vista en primera persona | 27. Trim Izquierda / Derecha         |
| 14. Gesticulación               | 28. Parada de Emergencia             |


## FUNCIONAMIENTO Y CONTROLES DEL DRON

**Nota:** Antes del despegue, la aeronave debe corregir la frecuencia. Cuando las luces de la aeronave parpadean, la corrección de frecuencia está en curso. Una vez que las luces están fijas, la corrección se ha completado. Para evitar la pérdida de control, preste mucha atención al nivel de funcionamiento. Durante la operación, el aparato volador puede perder algo de potencia y puede necesitar potencia adicional para continuar volando.




Flank folding


- La palanca de control izquierda controla el ascenso y descenso del aparato volador.





- La palanca de control izquierda también controla el giro a la izquierda/derecha.



- La palanca de control derecha controla el movimiento hacia delante/atrás.




- La palanca de control derecha también controla el vuelo a izquierda/derecha.



---

### AJUSTE FINO

Cuando el dispositivo de vuelo se desvía (giro a la izquierda/derecha; movimiento hacia delante/atrás; vuelo a la izquierda/derecha), ajústelo utilizando las teclas de ajuste fino correspondientes. Por ejemplo, si el dispositivo se desvía hacia delante, ajústelo pulsando la tecla de ajuste fino hacia atrás, tal y como se muestra.



---

### AJUSTES DE SENSIBILIDAD

El aparato dispone de dos modos de funcionamiento: nivel bajo (30%) y nivel alto (100%). Conmute el "interruptor de conversión de velocidad" para ajustar:

- Deslice el interruptor; el zumbador del mando a distancia emitirá un pitido = Velocidad baja (30%).
- Deslice el interruptor; el zumbador del mando a distancia emitirá dos pitidos = Velocidad alta (100%).


El ajuste de la sensibilidad afecta a la velocidad de respuesta del aparato; una sensibilidad más alta significa una respuesta más rápida, una sensibilidad más baja significa una respuesta más lenta.

---


### MODO RODANTE

El aparato volador puede realizar giros de 360 grados. Para ejecutar el balanceo, asegúrese de que el dispositivo está al menos a cinco metros del suelo. Accione la función de balanceo mientras asciende para mantener la altura después del balanceo.


1. **Balaneo a la izquierda:** Haga clic en "conversión de modo" y, a continuación, empuje la palanca de control derecha completamente hacia la izquierda. Después de rodar, devuelva la palanca a la posición central.




2. **Rodar a la derecha:** Haga clic en "conversión de modo" y empuje la palanca de control derecha completamente hacia la derecha. Después de rodar, vuelva a colocar la palanca en la posición central.



3. **Rodillo delantero:** Haga clic en "conversión de modo" y empuje la palanca de control derecha completamente hacia delante. Después de rodar, vuelva a colocar la palanca en la posición central.



4. **Rodar hacia atrás:** Haga clic en "conversión de modo" y empuje la palanca de control derecha completamente hacia atrás. Después de rodar, devuelva la palanca a la posición central.



**Nota:** Para salir del modo de balanceo, vuelva a pulsar la tecla "conversión de modo".

## MODO HEADLESS CON RETORNO DE UNA TECLA

En el modo sin cabeza, independientemente de la posición o dirección de la aeronave, al pulsar el botón de modo sin cabeza se bloquea la dirección de despegue. Si la aeronave vuela lejos y la dirección no está clara, al pulsar la tecla de modo sin cabeza se activará el retorno automático.

1. Asegúrese de que la cabeza de la aeronave está orientada hacia delante para que el modo sin cabeza y la dirección de retorno automático sean correctos.
2. Para utilizar el modo sin cabeza, pulse la tecla de modo sin cabeza para bloquear la dirección de despegue.
3. Para salir del modo sin cabeza, haga clic de nuevo en la tecla de modo sin cabeza.
4. Para el retorno automático, haga clic en el botón de retorno. La aeronave regresará en la dirección de despegue. El control manual es posible durante el retorno automático ajustando el joystick.

**Advertencia:** Elija zonas con pocos obstáculos y peatones para evitar pérdidas innecesarias.

---

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DURANTE EL VUELO

Situación	Causa	Solución
1. El LED de estado del receptor parpadea continuamente durante más de 4 segundos después de insertar la batería del vehículo de vuelo. No responde a la entrada de control.	No se puede enlazar con el transmisor.	Repita el proceso de inicialización de encendido.
2. No responde después de conectar la batería al vehículo de vuelo.	1. Encienda el transmisor y el receptor. 2. Compruebe la tensión del transmisor y del receptor. 3. Mal contacto en los bornes de la batería.	1. Encienda el transmisor y asegúrese de que la batería del vehículo de vuelo está insertada correctamente. 2. Utilice baterías completamente cargadas. 3. Vuelva a colocar la batería y asegúrese de que haya un buen contacto entre los contactos de la batería.
3. El motor no responde al stick del acelerador, el LED del receptor parpadea.	Batería del vehículo de vuelo agotada.	Cargue completamente la batería o sustitúyala por otra completamente cargada.
4. El rotor principal gira pero no puede despegar.	1. Palas principales deformadas. 2. Batería del vehículo de vuelo agotada.	1. Sustituya las palas principales. 2. Cargue o sustituya por una batería totalmente cargada.
5. Fuerte vibración del vehículo de vuelo.	Palas principales deformadas.	Sustituya las palas principales.

Situación	Causa	Solución
6. La cola sigue fuera de centrado después de ajustar la aleta, o velocidad inconsistente durante la pirueta izquierda/derecha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rotores de cola dañados.</li> <li>2. Motor de cola dañado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sustituya los rotores de cola.</li> <li>2. Sustituya el motor de accionamiento de cola.</li> </ol>
7. El vehículo de vuelo todavía se desplaza hacia delante después de ajustar el trimado durante el vuelo estacionario.	Punto medio del giroscopio no calibrado.	Reinicie y ajuste para neutralizar el punto medio.
8. 8. El vehículo de vuelo aun se desplaza a la izquierda/derecha después de ajustar el trim durante el vuelo estacionario.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Motor apagado.</li> <li>2. Cono suelto.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1. Sustituya el motor.</li> <li>2. Apriete el cono.</li> </ol>

#### INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.

EU DECLARATION OF CONFORMITY  
According to EC Directive - CE

WE, producer: Shantou Laidingdan Technology Company Limited  
Address: 401,Rongfu North, Fengxiang Street, Chenghai District, Shantou  
Phone: 8613823670554  
Email: nit3721@163.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: SKYPRO (Collapsible aircraft)  
Model no.: E88

Has been designed and manufactured in accordance to the following technical regulation:

RED directive 2014/53/EU

ROHS directive Directive 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 as last amended Directive (EU) 2017/2102

The object of the declaration is in conformity with relevant Union harmonization legislation.

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0

EN 62311:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU.

The products were produced according to the European Union directive and standards.

Producer: Shantou Laidingdan Technology Company Limited

Stamp/signature:

**汕头来订单科技有限公司**  
Shantou Laidingdan Technology Company Limited

Name/surname: Hongmei Zhou

Title: Sales Manager

Place and Date: Shantou City, Guangdong Province 24Apr2023

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE**  
**Según la Directiva EC – CE**

Productor: Shantou Laidingdan Technology Company Limited  
Dirección: 401, Rongfu North, Fengxiang Street, Chenghai District, Shantou  
Teléfono: 8613823670554  
Correo electrónico: nit3721@l63.com

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Nombre del producto: SKYPRO (aeronave plegable)  
Número de modelo: E88

Ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con el siguiente reglamento técnico:

**Directiva RED 2014/53/EU**

**Directiva ROHS Directiva 2011/65/EU Anexo II (EU) 2015/863 según la última modificación de la Directiva (EU) 2017/2102**

El objeto de la declaración cumple con la legislación de armonización de la Unión relevante.

**ETSI EN 301 489-1 V2.2.3**

**ETSI EN 301 489-17 V3.2.0**

**EN 62311:2020**

**ETSI EN 300 328 V2.2.2**

**EN IEC 62368-1:2020/A11:2020**

**IEC 62321-5:2013**

**IEC 62321-4:2017**

**IEC 62321-7-2:2017**

**IEC 62321-6:2015**

**IEC 62321-8:2017**

Importado por: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Eslovenia, EU.

Los productos fueron producidos según la directiva y los estándares de la Unión Europea.

Productor: Shantou Laidingdan Technology Company Limited  
Sello/firma:  
Nombre/apellido: Hongmei Zhou  
Título: Gerente de ventas  
Lugar y fecha: Ciudad de Shantou, Provincia de Guangdong, 24 abr. 2023