


SI: TIMERANGER - UPORABNIŠKI PRIROČNIK



Skenirajte zgornjo kodo QR, da prenesete in namestite odjemalca aplikacije (primeren za uporabo).

ZAČETEK UPORABE


1. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za vklop in izklop naprave.
2. Seznanite se z osnovno strukturo izdelka, kot je prikazano spodaj:



1. Krona
2. Mikrofon
3. Gumb za vklop/izklop
4. Vodotesna preskusna odprtina
5. Zvočnik
6. Senzor srčnega utripa
7. Polnilni kontaktor

NABIJANJE

1. Polnjenje ure: Polnilno stojalo namestite blizu sredine spodnjega dela ure (kot je prikazano spodaj).
2. Ko je raven baterije ure nizka, običajno traja 3 ure, da se ura popolnoma napolni.
3. Med brezžičnim polnjenjem je normalno, da ura ustvarja toploto (ki ne presega 45 °C).



1. Podstavek za polnjenje
2. Napajanje USB / USB računalnika

STOPNJA VODOTESNOSTI


1. Stopnja vodotesnosti te ure je IP67, kar omogoča normalno uporabo med dejavnostmi, kot so umivanje rok, v dežju in med pranjem avtomobila.
2. IPXX označuje standard Mednarodne komisije za elektrotehniko (IEC) za oceno odpornosti na prah in vodo (IEC60529). Ure ne potaplajte v vodo; če se za kratek čas zmoči, ne pritiskajte nobenih gumbov. (Če je zaslon ure razbit ali poškodovan, se izogibajte izpostavljanju vodi).
3. Ure ne uporabljajte v morski vodi, vroči vodi, vročih vrelih, savnah, pri potapljanju ali v podobnih okoljih.

OSNOVNO DELOVANJE

1. Če ura med vklopom ostane 3 sekunde neaktivna, se samodejno izklopi in preide v način spanja (nastavljivo v "Settings - Screen off time"; vsak pritisk na gumb uro prebudi).
2. Ura ima več številčnic HOME; ko je na vmesniku številčnic, z vrtenjem krone preklapljate med njimi. Prilagodite zeleno številčnico v aplikaciji "Nastavitve naprave - Nastavitve številčnice" in jo prenesite v uro.
3. Pritisnite gumb krone na vmesniku številčnice za dostop do funkcijskega menija ure. Z dvakratnim klikom na gumb krone hitro preklapljate med različnimi slogi menijev.
4. Če želite dostopati do menija bližnjic, drsite navzdol po vmesniku številčnice; če želite iz njega izstopiti, drsite navzgor.
5. Z drsenjem navzgor na vmesniku številčnice odprete informacijsko vrstico; z drsenjem navzdol jo zaprete.
6. Z drsenjem v desno na vmesniku številčnice odprete stransko vrstico; z drsenjem v levo jo zaprete.
7. Na številskem vmesniku drsite levo za dostop do funkcionalnih komponent; po več straneh lahko krmarite z drsenjem levo ali desno (za dodajanje ali brisanje uporabite "+").
8. Z dvojnim klikom na vmesnik številčnice aktivirate glasovnega pomočnika (Siri); z dvojnim klikom na kronski gumb hitro vstopite v športni način.
9. Z dlanjo prekrijte celoten zaslon na vmesniku izbirnika, da hitro izklopite zaslon.

10. Pri večini vmesnikov (razen pri izbirniku) se z drsenjem zaslona v desno vrnete v prejšnji meni ali vmesnik izbirnika.

FUNKCIJE GUMBOV



1. Krono ure

- Kratak pritisk: Prebudite zaslon iz mirovanja.
- Dvakratni pritisk: Odprite športni način (na vmesniku številčnice).
- Kratak pritisk: Vstopite v funkcijski meni (na izbirnem vmesniku); za vrnitev pritisnite še enkrat.
- Dvakrat kliknite: Preklopite sloge menija (v vmesniku funkcijskega menija).
- Vrtenje: Preklopite številčnice, povečajte ikone, obrnite strani itd.
- Kratak pritisk: Vrnite se v splošni vmesnik delovanja.

2. Gumb za vklop/izklop

- Dolgo pritisnite: Vključite/izklopite uro.
- Kratak pritisk: Prebudite zaslon ali ga prestavite v mirovanje.

BLIŽNJICA DO MENIJA

Na vmesniku številčnice premaknite zaslon od zgoraj navzdol, da odprete meni bližnjic. Interakcijo znotraj menija bližnjic lahko izvajate v njegovih ustreznih območjih (zgornjem, spodnjem in srednjem). Z drsenjem navzgor s spodnjega dela zaslona zapustite bližnjični meni.



1. Stanje vezave
2. Ne moti
3. BT Audio
4. Koda QR aplikacije
5. Poišči telefon
6. Svetlost
7. Nastavitve
8. Svetilka
9. Samodejni prikaz
10. Baterija
11. O spletnem mestu
12. Varčevanje z energijo
13. Zaklepanje zaslona
14. Svetilka ob postelji
15. Izklop
16. Glasnost
17. budilka
18. Na tem področju potisnite navzgor, da zapustite bližnji meni.

Opomnik: Privzeto je BT Audio vklopljen. Če pametni telefon 2 minuti ni povezan z Bluetooth, se BT Audio samodejno izklopi. Po potrebi ga vključite za zvok klicev ali medijev.

SEZNANJANJE PAMETNEGA TELEFONA

1. Ta ura se s pametnimi telefoni poveže prek aplikacije. Podprti pametni telefoni: iOS 10.0 ali novejši, Android 5.0 ali novejši, Bluetooth 5.0 ali novejši.

2. Namestite aplikacijo: Skenirajte spodnjo kodo QR (med namestitvijo/uporabo zagotovite vsa dovoljenja, da ne boste vplivali na delovanje aplikacije).



Opozorilo: V primeru, da je aplikacija vgrajena v aplikacijo, jo lahko uporabljate tudi v drugih aplikacijah: Ura ima dve funkciji Bluetooth: komunikacijski Bluetooth (BIB) za običajne povezave in funkcionalno uporabo aplikacij ter BT Audio za povezovanje perifernih zvočnih naprav. Zagotovite si, da izklopite Bluetooth telefona, ko ga ne uporabljate, da preprečite motnje.

3. Vezava z aplikacijami (BLE): Aktivirajte Bluetooth telefona in se približajte uri. Na strani "Device" (Naprava) v aplikaciji kliknite "Bind Device" (Povezati napravo), da poiščete model ure in se z njim povežete.



1. APP Bound
2. APP Unbound

V meniju z bližnjicami preverite stanje vezave. Če želite prekiniti vezavo, kliknite "Razvezati napravo" ali izklopite Bluetooth v telefonu. Vendar pa odklop ure od aplikacije prepreči sinhronizacijo podatkov (vreme, obvestila, zdravstveni podatki itd.) in povzroči neuporabnost nekaterih funkcij.

Opomnik: Če želite, da se ura uporablja v času, ko je na voljo, jo lahko uporabljate tudi za druge namene: Po uspešni vezavi bo aplikacija pozvala k vezavi BT Audio. Če tega ne storite, uro ročno povežite tako, da v meniju bližnjic ure odprete možnost BT Audio in poiščete model ure v nastavitvah Bluetooth pametnega telefona

GLAVNE FUNKCIJE

Klicanje z ure: V razdelku "APP-Device-Add Contacts" dodajte stike iz imenika telefona v lokalni imenik ure. Kliknite "Izberi" in "V redu" za sinhronizacijo stikov z uro, pri čemer se prepričajte, da je v nastavitvah Bluetooth telefona omogočena možnost "sinhroniziraj stike". Ko so stiki sinhronizirani, lahko kličete neposredno iz ure z uporabo izbiranja, stikov ali zgodovine klicev.



Aktivirajte funkcijo "Voice Assistant" v stranski vrstici, da omogočite klicanje z glasovnimi ukazi (npr. "Please call...").

Predvajajte glasbo: Po uspešni vzpostavitvi zvočne povezave BT med telefonom in uro v funkcijskem meniju odprite predvajalnik glasbe ure. Ura lahko nadzoruje predvajalnik glasbe v telefonu in omogoča preklapljanje skladb, predvajanje ali ustavljanje ter prilagajanje glasnosti.



Opomba: Ko je ura seznanjena s telefonom Apple, predvajanje glasbe podpira le predvajalnike glasbe drugih proizvajalcev. V operacijskem sistemu Android ura daje prednost vgrajenemu glasbenemu predvajalniku telefona, nato pa možnostim drugih proizvajalcev.

Opomnik: Če raven napolnjenosti baterije pade pod 15 %, se lahko zvok BT samodejno izklopi, kar onemogoči funkcije klicev in glasbe. Poskrbite za pravočasno polnjenje, da se izognete prekinitvam.

Športni način: Ura ponuja številne športne načine, razdeljene na dejavnosti na prostem in v zaprtih prostorih. Za pridobitev veljavnih podatkov ob začetku športne aktivnosti počakajte vsaj 1 minuto. V športnem vmesniku povlecite desno za dostop do nadzornega vmesnika in levo za vstop v glasbeni vmesnik, kar omogoča predvajanje glasbe med vadbo.



Funkcija "zaklepanje" preprečuje naključne dotike med vadbo. Omogočite možnost "Opomni" za opomnike vsakih 10 minut. Opozarja vas na vašo vztrajnost. Poskrbite za tesno prileganje, da se izognete premikanju zapestja, ki lahko vpliva na natančnost zaznavanja srčnega utripa in telesnih znakov.

Kompas (številčnica): Če vaša različica ure vključuje geomagnetni senzor, po potrebi preklopite na vmesnik kompasa. Ob vsaki uporabi ga umerite tako, da kliknete ikono v zgornjem levem kotu. Da bi ohranili natančnost kompasa, uro hranite stran od magnetnih predmetov. Če je dalj časa ne uporabljate, jo pred umerjanjem nosite 15 minut.

Aplikacija NFC: Ure, opremljene z NFC, podpirajo nadzor dostopa, poteg kartice in hitre ukaze. Prepričajte se, da vaš telefon podpira NFC in ustrezne aplikacije za popolno funkcionalnost.

DRUGE OSNOVNE FUNKCIJE



1. Športni podatki: V razdelku "Športni podatki" v funkcijskem meniju si oglejte izčrpne meritve dnevne dejavnosti (koraki, kalorije, prevoženi kilometri).

2. Opomniki za sporočila: Na zaslonu ure prejemajte obvestila za klice, besedilna sporočila in aplikacije za sporočanje. Obvestila aktivirajte v razdelku aplikacije "Oprema-obvestila o sporočilih".

3. Številčnica ure: Za preklapljanje med različnimi slogi številčnice zavrtite krono v vmesniku številčnice. Nekatere številčnice imajo ikone funkcij bližnjic za hiter dostop.

4. Več številčnic: Izberite zelene številčnice v razdelku aplikacije "Oprema - Nastavitve številčnice - Priporočamo" in jih namestite na uro.

5. DIY Dial: Oblikujte postavitev številčnic po meri z uporabo funkcije aplikacije "Equipment - Dial Settings - Custom".

6. Športni način: Dostopajte do več športnih načinov in si na uri oglejte podatke o gibanju in znakih v realnem času.

7. Funkcijski meni: Za dostop do funkcijskega menija ure pritisnite kronski gumb na vmesniku številčnice. Za preklapljanje med različnimi slogi menija dvakrat pritisnite na krono.

8. Meni bližnjic: Dostopajte do spustnega menija bližnjic, stranske vrstice in komponent funkcijske bližnjice z levim drsnikom za hitro navigacijo.

SPREMLJANJE ZDRAVJA

Ta ura in aplikacija ponujata celovite in sistematične zdravstvene in varnostne funkcije za uporabnika. Vendar je pomembno opozoriti, da ta ura ni profesionalni medicinski pripomoček. Ustrezni podatki o testiranju so namenjeni le za vsakodnevno uporabo in se ne smejo uporabljati za namene medicinske diagnoze.



- 1. Srčni utrip:** Nosite uro tesno na zapestni kosti in roki, da zazna uporabnikov srčni utrip, pri čemer je normalno območje od 60 do 100 utripov na minuto. Za ogled najnovejših zapisov meritev podrsajte levo po vmesniku za zaznavanje.
- 2. Krvni tlak:** Merjenje krvnega tlaka z isto metodo kot spremljanje srčnega utripa. Normalen diastolični krvni tlak odraslih je 60-80 mmHg, sistolični krvni tlak pa 100-120 mmHg. Za ogled zadnjih merilnih zapisov na vmesniku za zaznavanje premaknite levo.
- 3. Kisik v krvi:** Merjenje ravni kisika v krvi z isto metodo kot spremljanje srčnega utripa. Normalni razpon je na splošno 95-100 %. Z drsenjem v levo na vmesniku za zaznavanje si lahko ogledate zadnje zapise meritev.
- 4. Spremljanje spanja:** Ura podpira spremljanje spanja in jo je treba nositi med spanjem. Ura samodejno zazna globoko/lahko spanje od 22:00 dalje. Po 3-4 urah spanja se podatki sinhronizirajo v aplikacijo, da si jih lahko ogledate naslednje jutro.
- 5. Intenzivnost vadbe:** Omogočite spremljanje "Intenzivnost vadbe" med določenimi športi, da spremljate intenzivnost vadbe.
- 6. Opomnik za sedenje:** V meniju "Health Reminder" ure nastavite opomnike, ki vas bodo v primeru predolgega sedenja pozvali k gibanju.
- 7. Beli šum:** Izbirate lahko med možnostmi belega šuma, kot so peč, poletni dež ali valovi, ki pomagajo pri spanju in sproščanju.
- 8. Vadba dihanja:** Sledite navodilom na zaslonu in izvajajte dihalne vaje za sprostitvev in lajšanje stresa.
- 9. Samodejno merjenje:** Ko je to omogočeno v razdelku "APP Equipment", ura samodejno meri srčni utrip na podlagi nastavljenega časa in obdobja ponavljanja.

POMOŽNE FUNKCIJE

Pomožne funkcije izboljšajo uporabnost ure z različnimi aplikacijami in orodji.



1. **Samodejni prikaz:** Omogočite možnost "Dvignite roko za izklop zaslona", da se številčnica samodejno prebudi, ko dvignete roko in ste obrnjeni proti uri. Spustite roko, da izklopite zaslon.
2. **Vreme:** Sinhronizirajte lokalne vremenske informacije iz aplikacije in jih prikažite na uri.
3. **Štoparica:** Za merjenje časa uporabite funkcijo štoparice na zapestju.
4. **Budilka:** V meniju bližnjic ali funkcijskem meniju nastavite budilke za samodejne opomnike.
5. **Fotografiranje na daljavo Fotoaparar:** telefona upravljate na daljavo tako, da odprete možnost "Take Pictures" v razdelku "APP-Equipment".
6. **Poišči TIMERANGER-ja:** Poiščite svojo uro tako, da kliknete 'Find Device' v 'APP-Equipment', ko je povezana prek BLE.
7. **Poišči pametni telefon:** poiščite tako, da v spustnem bližnjičnem meniju ure kliknete ikono 'Find Phone' (Poišči telefon).
8. **Zaklepanje zaslona:** Zaščitite varnost informacij tako, da v nastavitvah ure omogočite funkcijo gesla za zaklepanje zaslona.
9. **Igre:** V prostem času uživajte v priložnostnih igrah, kot sta boj z bojnim letalom in izogibanje oviram.
10. **Varčevanje z energijo:** Podaljšajte življenjsko dobo baterije tako, da v nastavitvah ure omogočite način varčevanja z energijo, zmanjšate svetlost zaslona in izklopite pozivne tone.
11. **Koledar:** Dostop do koledarja za pregledovanje datumov na poti.
12. **Ne moti:** V nastavitvah ure aktivirajte možnost "Način ne moti", da utišate vse funkcije opomnikov.
13. **Kalkulator:** Za hitre izračune uporabite zapestni kalkulator.

14. **Svetilka:** Vključite funkcijo svetilke za dodatno osvetlitev, ko je to potrebno.
15. **Tekaška luč:** Z vklopom tekaške luči povečajte vidljivost pri nočnem teku.
16. **Nadgradnja OTA:** Preverite in namestite najnovejšo različico vdelane programske opreme s klikom na "Firmware Upgrade" v "APP-Equipment".
17. **Nadgradnja APP:** Preverite posodobitve aplikacije v "APP-Mine-Check for Updates".
18. **Obnovitev:** Ponastavitev ure na tovarniške nastavitve v nastavitvah ure ali v možnosti 'APP-Equipment-Reset'.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA (FAQ)

Za dodatna pogosta vprašanja glejte "APP - Mine - Using Help".

V1: Ali mora biti Bluetooth telefona med nošenjem ure vedno povezan z uro?

1. Za štetje korakov, spremljanje spanja, srčni utrip, krvni tlak, zaznavanje kisika v krvi, budilko, opomnik za sedeče delo, prebujanje zaslona, način vadbe itd. ni potrebna povezava Bluetooth z aplikacijo. Vendar je za ogled, zapisovanje in analizo ustreznih podatkov potrebna sinhronizacija z aplikacijo.
2. Funkcije, kot so opomniki za klice, opozorila SMS, obvestila aplikacij tretjih oseb, iskanje telefona/ ure, fotografiranje na daljavo itd., za uporabo zahtevajo vezavo na aplikacijo (povezavo BLE).
3. Opravljanje/sprejemanje klicev in predvajanje glasbe iz telefona na uri zahtevata uspešno zvočno povezavo Bluetooth (BT Audio) med uro in telefonom.

V2: Kaj storiti, če se telefon in ura samodejno prekineta?

1. Ko se telefon in ura premakneta izven dosega povezave Bluetooth, se prekineta, vendar se samodejno ponovno povežeta, ko se vrneta v doseg. Doseg povezave Bluetooth je približno 10 metrov.
2. Odstranitev aplikacije ure v telefonu s sistemom Android (ali odstranitev aplikacije iz ozadja) bo povzročila prekinitve povezave. Med namestitvijo aplikaciji podelite dovoljenja, ki jih zahteva sistem, ali v nastavitvah telefona zaupajte vsa dovoljenja.

V3: Zakaj me ura ne obvešča o sporočilih WeChat, čeprav je opomnik nastavljen?

Če želite prejemati obvestila o sporočilih WeChat (ali drugih):

1. Prepričajte se, da je v vrstici za obvestila na mobilnem telefonu sporočilo. Če ne, v sistemskih nastavitvah telefona aktivirajte obvestila WeChat (ali druge aplikacije).
2. Ura ne bo opomnila, če uporabnik aktivno uporablja WeChat (ali druge aplikacije) na telefonu, zlasti v vmesniku za klepet.
3. V nastavitvah mobilnih obvestil aplikaciji dodelite ustrezna dovoljenja za obveščanje.

V4: Kaj je vzrok za zapoznela ali zamujena obvestila o sporočilih?

1. Če se aplikacija ob prejemu sporočila sinhronizira, lahko to povzroči zamudo pri pošiljanju sporočila v uro.

2. Središče za sporočila shranjuje približno 15 sporočil, pri čemer daje prednost nedavnim sporočilom. Starejših sporočil morda ne bo mogoče priklicati.

V5: Kako lahko podaljšam življenjsko dobo baterije ure? Življenjska doba baterije je odvisna od pogostosti uporabe. Če želite podaljšati čas pripravljenosti:

1. Zaprite nepotrebne aplikacije v aplikaciji, ki ne potrebujejo obvestil.
2. Pogoste prekinitve/ponovne povezave Bluetooth porabijo več energije. Če to ni potrebno, prekinite povezavo Bluetooth med telefonom in uro.
3. Zmanjšajte čas prižganega zaslona, da zmanjšate porabo energije.

POMEMBNA IZJAVA

Ta ura in aplikacija ponujata obsežne zdravstvene in varnostne funkcije, vendar nista medicinski pripomoček. Podatki so namenjeni le za vsakodnevno uporabo in ne za medicinsko diagnozo. Različice izdelka se lahko razlikujejo po funkcionalnosti in videzu, zato so slike v priročniku referenčne. Posodobitve lahko spremenijo funkcije izdelka in aplikacije, zato se ta priročnik lahko spremeni. Natančne informacije so na voljo v posebnem izdelku in aplikaciji.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.