


HR: TIMERANGER - KORISNIČKI PRIRUČNIK



Skenirajte QR kod iznad kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju klijenta (prikladno za upotrebu).

POČETAK RADA


1. Pritisnite i držite gumb za napajanje 3 sekunde da biste uključili/isključili uređaj.
2. Upoznajte se s osnovnom strukturom proizvoda kako je prikazano u nastavku:



1. Kruna
2. Mikrofon
3. Gumb za uključivanje/isključivanje
4. Testni otvor vodonepropusnosti
5. Zvučnik
6. Senzor otkucaja srca
7. Kontakt za punjenje

PUNJENJE

1. Punjenje sata: Položite punjač u blizini središta dna sata (kao što je prikazano u nastavku).
2. Kada je razina baterije sata niska, punjenje traje otprilike 3 sata.
3. Tijekom bežičnog punjenja, normalno je da sat proizvodi toplinu (ne prelazi 45°C).



1. Punjač
2. USB napajanje / PC USB


VODOOTPORNOST

1. Vodootpornost ovog sata je IP67, što omogućuje normalnu upotrebu tijekom aktivnosti poput pranja ruku, kiše i pranja automobila.
2. IPXX označava međunarodni standard Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) za ocjene otpornosti na prašinu i vodu (IEC60529). Izbjegavajte uranjanje sata u vodu; ako se kratko navlaži, suzdržite se od pritiskanja bilo kojeg gumba. (Ako je zaslon sata razbijen ili oštećen, izbjegavajte izlaganje vodi.)
3. Ne koristite sat u slanoj vodi, vrućoj vodi, vrućim izvorima, saunama, ronjenju ili sličnim okruženjima.

OSNOVNE OPERACIJE

1. Ako sat ostane neaktivan 3 sekunde dok je uključen, automatski će se isključiti i ući u način spavanja (moguće je konfigurirati u "Postavke - Vrijeme gašenja zaslona"; pritiskom na bilo koji gumb sat će se ponovno aktivirati).
2. Sat ima više početnih biranih zaslona; dok ste na zaslonu sata, okretanjem krune mijenjate ih. Prilagodite svoj preferirani birani zaslon u odjeljku "Postavke uređaja - Postavke biranja" aplikacije i prenesite ga na sat.
3. Pritisnite gumb za krunu na zaslonu sata kako biste pristupili funkcionalnom izborniku sata. Dvostruko pritiskanje gumba za krunu brzo prebacuje između različitih stilova izbornika.
4. Kliznite prema dolje na zaslonu sata kako biste pristupili prečacima; klizanje prema gore izlazi.
5. Kliznite prema gore na zaslonu sata kako biste otvorili traku s informacijama; kliznite prema dolje za zatvaranje.
6. Kliznite desno na zaslonu sata kako biste otvorili bočnu traku; kliznite lijevo za zatvaranje.
7. Na zaslonu sata, kliznite lijevo za pristup funkcionalnim komponentama; više stranica može se navigirati klizanjem lijevo ili desno (koristite "+" za dodavanje ili brisanje).
8. Dvostruko pritisnite na zaslonu sata da biste aktivirali glasovnog asistenta (Siri); dvostruko pritisnite gumb za krunu za brzi ulazak u način sportskih aktivnosti.
9. Pokrijte cijeli zaslon dlanom na zaslonu sata kako biste brzo isključili zaslon.
10. U većini interfejsa (osim načina biranja), klizanje prema desno vraća vas na prethodni izbornik ili način biranja.

FUNKCIJE GUMBA



1. Satna kruna

- Kratak pritisak: Probudite zaslon iz stanja mirovanja.
- Dvostruki klik: Otvorite način sportskih aktivnosti (na sučelju za biranje).
- Kratak pritisak: Pristupite funkcionalnom izborniku (na sučelju za biranje); pritisnite ponovo za povratak.
- Dvostruki klik: Prebacite stilove izbornika (u sučelju funkcionalnog izbornika).
- Rotiranje: Prebacujte birane zaslone, uvećavajte ikone, prelazite stranice itd.
- Kratak pritisak: Povratak u općem operacijskom sučelju.

2. Gumb za uključivanje/isključivanje

- Dugi pritisak: Uključite ili isključite sat.
- Kratak pritisak: Probudite zaslon ili ga stavite u stanje mirovanja.

PREČAC MENI

Na sučelju za biranje, kliznite zaslonom odozgo prema dolje kako biste otvorili prečac meni. Interakciju unutar prečac menija možete izvršiti u odgovarajućim područjima (gornjem, donjem i srednjem). Kliznite prema gore s dna zaslona kako biste izašli iz prečac menija.



1. Stanje vezanja
2. Ne ometajte
3. BT audio
4. Kôd za QR aplikaciju
5. Pronađi telefon
6. Osvjetljenje
7. Postavke
8. Svjetiljka
9. Automatski zaslon
10. Baterija
11. O nama
12. Ušteda energije
13. Zaključavanje zaslona
14. Lampa uz krevet
15. Isključi
16. Volumen
17. Budilica
18. Klizanje prema gore u ovom području izlazi iz prečac menija.

Napomena: Prema zadanim postavkama, BT Audio je aktiviran. Ako se ne upari s Bluetoothom pametnog telefona tijekom 2 minute, BT Audio će se automatski isključiti. Aktivirajte ga po potrebi za pozive ili reprodukciju medija.

UPARIVANJE S PAMETNIM TELEFONOM

1. Ovaj sat uparuje se s pametnim telefonima putem aplikacije. Podržani pametni telefoni: iOS 10.0 ili noviji, Android 5.0 ili noviji, Bluetooth 5.0 ili noviji.
2. Instalirajte aplikaciju: Skenirajte donji QR kod (osigurajte sve dozvole tijekom instalacije/upotrebe kako biste izbjegli utjecaj na funkcionalnost aplikacije).



Napomena: Sat ima dvostruke Bluetooth sposobnosti: komunikacijski Bluetooth (BIB) za redovite veze i funkcionalnu upotrebu aplikacije, te BT Audio za povezivanje s audio perifernim uređajima. Pazite da isključite Bluetooth na telefonu kada ga ne koristite kako biste spriječili smetnje.

3. VEZANJE APLIKACIJE (BLE): Aktivirajte Bluetooth na telefonu i pristupite satu. Na stranici "Uređaj" unutar aplikacije kliknite "Poveži uređaj" kako biste pronašli i povezali se s modelom sata.



1. APLIKACIJA vezana
2. APLIKACIJA nevezana

Provjerite status vezanja u prečac meniju. Da biste poništili vezu, kliknite "Poništi vezu s uređajem" ili isključite Bluetooth na telefonu. Međutim, prekid veze sata i aplikacijom sprječava sinkronizaciju podataka (vrijeme, obavijesti, zdravstveni podaci itd.) i onemogućuje neke funkcije.

Napomena: Nakon uspješnog vezanja, aplikacija će zatražiti da se poveže BT Audio. Ako ne, ručno povežite otvaranjem BT Audio u prečac meniju sata i traženjem modela sata u postavkama Bluetootha vašeg pametnog telefona.

GLAVNE INSTRUKCIJE

Pozivanje sata: U "APLIKACIJA-Uređaj-Dodaj kontakte", dodajte kontakte iz adresara telefona u lokalni direktorij sata. Kliknite "Odaberi" i "U redu" da biste sinkronizirali kontakte na sat, osiguravajući da su u postavkama Bluetootha telefona omogućene "Sinchronizacija kontakata". S sinkroniziranim kontaktima možete izravno obavljati pozive sata upotrebom biranja, kontakata ili povijesti poziva.



Aktivirajte funkciju 'Glasovni asistent' u bočnoj traci kako biste omogućili pozivanje putem glasovnih naredbi (npr. "Molim te pozovi...").

Reprodukcija glazbe: Nakon uspješnog uspostavljanja BT audio veze između telefona i sata, pristupite glazbenom reproduktoru sata u funkcionalnom izborniku. Sat može upravljati reproduktorom glazbe na telefonu, omogućujući vam prebacivanje pjesama, reprodukciju ili pauziranje, i prilagođavanje glasnoće.



Napomena: Kada je uparen s Apple telefonom, reprodukcija glazbe podržava samo glazbene reproduktore trećih strana. Na Androidu, sat daje prednost ugrađenom glazbenom reproduktoru telefona, a zatim mogućnostima trećih strana.

Napomena: Ako razina baterije padne ispod 15%, BT audio se može automatski isključiti, onemogućujući funkcionalnosti poziva i glazbe. Redovito punite kako biste izbjegli prekide.

Način sportskih aktivnosti: Sat nudi brojne načine sportskih aktivnosti razvrstane u vanjske i unutarnje aktivnosti. Dopustite najmanje 1 minutu da biste dobili valjane podatke prilikom pokretanja sporta. Na sučelju sportskih aktivnosti, povucite prema desno kako biste pristupili upravljačkom sučelju, a prema lijevo kako biste ušli u sučelje s glazbom, omogućujući reprodukciju glazbe tijekom vježbanja.




'Blokiranje' sprječava slučajne dodire tijekom vježbanja. Aktivirajte 'Podsjetnik' za podsjetnike svakih 10 minuta. Obavještava vas o vašoj upornosti. Pazite da sat čvrsto pristaje kako biste izbjegli pokrete zapešća koji mogu utjecati na točnost očitavanja otkucaja srca i tjelesnih znakova.

Kompas (Biranje): Ako vaša verzija sata uključuje senzor geomagnetskog polja, prebacite se na sučelje kompasa kad je potrebno. Kalibrirajte ga svaki put kada ga koristite klikom na ikonu u gornjem lijevom kutu. Držite sat podalje od magnetskih objekata kako biste održali točnost kompasa. Ako se ne koristi dulje vrijeme, nosite ga 15 minuta prije kalibracije.

NFC aplikacija: Satovi s NFC-om podržavaju kontrolu pristupa, provlačenje kartica i brze naredbe. Provjerite podržava li vaš telefon NFC i relevantne aplikacije za punu funkcionalnost.

OSTALE OSNOVNE FUNKCIJE



1. **Podaci o sportu:** Pregledajte sveobuhvatne dnevne metrike aktivnosti (koraci, kalorije, kilometraža) u odjeljku 'Podaci o sportu' funkcionalnog izbornika.
2. **Podsjetnici na poruke:** Primajte obavijesti o pozivima, porukama i aplikacijama za slanje poruka na zaslonu sata. Aktivirajte obavijesti u odjeljku "Oprema-Obavijesti o porukama" aplikacije.

3. **Birajte zaslon:** Okrećite krunu na sučelju sata kako biste prelazili između različitih stilova biranja zaslona. Neki zasloni imaju ikone za prečac za brz pristup.
4. **Više biranja:** Odaberite preferirane birane zaslone iz odjeljka "Oprema - Postavke biranja - Preporučeno" aplikacije i instalirajte ih na sat.
5. **Prilagođeno biranje:** Dizajnirajte prilagođene postavke biranja koristeći značajku "Oprema - Postavke biranja - Prilagođeno" aplikacije.
6. **Način sportskih aktivnosti:** Pristupite višestrukim načinima sportskih aktivnosti i pregledajte stvarne podatke o pokretu i znakovima na satu.
7. **Funkcijski izbornik:** Pritisnite gumb za krunu na sučelju sata kako biste pristupili funkcionalnom izborniku sata. Dvostruko pritisnite gumb za krunu kako biste prebacili između različitih stilova izbornika.
8. **Prečac meni:** Pristupite padajućem prečac meniju, bočnoj traci i prečacima za klizanje lijevo za brzo navigiranje.

PRAĆENJE ZDRAVLJA

Ovaj sat i aplikacija nude sveobuhvatne i sustavne značajke za zdravlje i sigurnost nositelja. Međutim, važno je napomenuti da ovaj sat nije profesionalni medicinski uređaj. Relevantni testni podaci namijenjeni su samo za dnevnu referencu i ne smiju se koristiti u svrhu medicinske dijagnoze.



1. **Otkucaji srca:** Nosite sat čvrsto preko kosti zapešća i ruke kako biste očitali otkucaje srca nositelja, s normalnim rasponom od 60-100 otkucaja u minuti. Kliznite prema lijevo na sučelju za očitavanje kako biste pregledali najnovije zapisane podatke.
2. **Krvni tlak:** Mjerite krvni tlak koristeći istu metodu kao za očitavanje otkucaja srca. Normalni dijastolički krvni tlak odrasle osobe je 60-80 mmHg, a sistolički krvni tlak je 100-120 mmHg. Kliznite prema lijevo na sučelju za očitavanje kako biste pregledali najnovije zapisane podatke.
3. **Krvni kisik:** Mjerite razinu kisika u krvi koristeći istu metodu kao za očitavanje otkucaja srca. Normalni raspon je općenito 95% - 100%. Kliznite prema lijevo na sučelju za očitavanje kako biste pregledali najnovije zapisane podatke.
4. **Praćenje spavanja:** Sat podržava praćenje spavanja i mora se nositi tijekom spavanja. Automatski detektira duboki/lagani san počevši od 22:00. Nakon 3-4 sata spavanja, podaci se sinkroniziraju s aplikacijom za pregled sljedećeg jutra.
5. **Intenzitet vježbanja:** Omogućite praćenje "Intenziteta vježbanja" tijekom određenih sportskih aktivnosti kako biste pratili intenzitet vaših vježbi.
6. **Podsjetnik na neaktivnost:** Postavite podsjetnike u izborniku "Pametni podsjetnik" sata kako biste se podsjetili da se pomaknete ako ste predugo neaktivni.

7. **Bijela buka:** Odaberite opcije bijele buke poput štednjaka, ljetne kiše ili valova kako biste pomogli spavanju i opuštanju.
8. **Trening disanja:** Slijedite upute na zaslonu kako biste izveli vježbe disanja za opuštanje i smanjenje stresa.
9. **Automatsko mjerenje:** Kada je omogućeno u "APLIKACIJI Oprema", sat automatski mjeri otkucaje srca na temelju postavljenog vremena i ponavljanja.

POMOĆNE FUNKCIJE

Pomoćne funkcije poboljšavaju upotrebljivost sata raznim aplikacijama i alatima.



1. **Automatski zaslon:** Omogućite 'Podignite ruku kako biste uključili zaslon' kako biste automatski budili birani zaslon kad podignete ruku i okrenete satu. Spustite ruku kako biste isključili zaslon.
2. **Vrijeme:** Sinkronizirajte lokalne informacije o vremenu iz aplikacije kako biste ih prikazali na satu.
3. **Kronometar:** Koristite funkciju kronometra na zapešću za mjerenje vremena.
4. **Budilica:** Postavite alarme u prečac meniju ili funkcionalnom izborniku za automatske podsjetnike.
5. **Daljinsko fotografiranje:** Upravljajte fotoaparatom svog telefona daljinski otvaranjem 'Snimanje slika' u 'APLIKACIJA - Oprema.'
6. **Pronađi pametni sat:** Lokalizirajte svoj sat klikom na 'Pronađi uređaj' u 'APLIKACIJA - Oprema' kada ste spojeni putem BLE-a.
7. **Pronađi pametni telefon:** Lokalizirajte svoj telefon klikom na ikonu 'Pronađi telefon' u padajućem prečac meniju sata.
8. **Zaključavanje zaslona:** Zaštitite sigurnost informacija omogućujući funkciju lozinke za zaključavanje zaslona u postavkama sata.

9. **Igre:** Uživajte u opuštenim igrama poput bitke s borbenim zrakoplovima i izbjegavanja prepreka tijekom slobodnog vremena.
10. **Ušteda energije:** Produžite vijek trajanja baterije omogućujući način uštede energije u postavkama sata, smanjujući svjetlinu zaslona i isključujući zvučne signale.
11. **Kalendar:** Pristupite kalendaru kako biste pregledavali datume u pokretu.
12. **Ne ometajte:** Aktivirajte 'Način ne ometanja' u postavkama sata kako biste ušutkali sve funkcije podsjetnika.
13. **Kalkulator:** Iskoristite kalkulator na zapešću za brze izračune.
14. **Svjetiljka:** Aktivirajte funkciju svjetiljke za dodatno osvjetljenje kada je potrebno.
15. **Svjetlo za trčanje:** Povećajte vidljivost prilikom trčanja noću uključivanjem svjetla za trčanje.
16. **Nadogradnja OTA:** Provjerite i instalirajte najnoviju verziju firmwarea klikom na 'Nadogradnja firmwarea' u 'APLIKACIJA - Oprema.'
17. **Nadogradnja aplikacije:** Provjerite ažuriranja aplikacije u 'APLIKACIJA - Moje - Provjeri ažuriranja.'
18. **Vraćanje:** Resetirajte sat na tvorničke postavke u postavkama sata ili 'APLIKACIJA - Oprema - Reset.'

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (ČPP)

Za dodatne česte upite, molimo konzultirajte 'APLIKACIJA - Moje - Koristiti pomoć.'

P1: Treba li Bluetooth telefona ostati povezan sa satom tijekom nošenja?

1. Brojanje koraka, praćenje spavanja, otkucaji srca, mjerenje krvnog tlaka, otkucaji kisika u krvi, alarm, podsjetnik na neaktivnost, buđenje zaslona, način vježbanja itd., ne zahtijevaju Bluetooth vezu s aplikacijom. Međutim, za pregledavanje, zapisivanje i analiziranje relevantnih podataka, potrebna je sinkronizacija s aplikacijom.
2. Funkcije poput podsjetnika na pozive, obavijesti o SMS porukama, obavijesti o aplikacijama trećih strana, traženje telefona/sata, daljinsko fotografiranje itd., zahtijevaju vezivanje aplikacije (BLE veza) za upotrebu.
3. Izvođenje/prihvatanje poziva i reprodukcija glazbe s telefona na satu zahtijeva uspješnu Bluetooth audio (BT Audio) vezu između sata i telefona.

P2: Što učiniti ako se telefon i sat automatski odspojit

1. Kada se telefon i sat udalje izvan dosega Bluetooth-a, odspojit će se, ali će se automatski ponovno povezati kada se vrate u dohet. Domet Bluetooth-a je otprilike 10 metara.
2. Deinstalacija aplikacije za sat na Android telefonu (ili brisanje iz pozadine) uzrokovat će prekid veze. Tijekom instalacije, odobrite dozvole koje aplikacija traži od sustava ili povjerite sve dozvole u postavkama telefona.

P3: Zašto mi sat ne obavještava o WeChat porukama iako je podsjetnik postavljen?

Da biste primili obavijesti o WeChat (ili drugim) porukama:

1. Provjerite postoji li poruka u traci obavijesti na mobilnom uređaju. Ako ne, aktivirajte obavijesti o WeChat (ili drugoj aplikaciji) u postavkama sustava telefona.
2. Sat neće podsjećati ako korisnik aktivno koristi WeChat (ili druge aplikacije) na svom telefonu, posebno na sučelju za razmjenu poruka.
3. Dodijelite relevantne dozvole za obavijesti aplikaciji u postavkama mobilnih obavijesti.

P4: Što uzrokuje kašnjenje ili propuštene obavijesti o porukama?

1. Ako se aplikacija sinkronizira kada stigne poruka, to može uzrokovati kašnjenje u slanju poruke na sat.
2. Centar poruka pohranjuje otprilike 15 poruka, prioritetizirajući najnovije. Starije poruke možda nisu dostupne.

P5: Kako mogu produžiti vijek trajanja baterije sata?

Životni vijek baterije ovisi o učestalosti korištenja. Da biste produžili vrijeme mirovanja:

1. Zatvorite nepotrebne aplikacije u aplikaciji koje ne zahtijevaju obavijesti.
2. Česte Bluetooth odspajanja/povezivanja troše više energije. Ako nije potrebno, odspojite Bluetooth vezu između telefona i sata.
3. Smanjite vrijeme aktivnog zaslona kako biste smanjili potrošnju energije.

VAŽNA IZJAVA

Ovaj sat i aplikacija pružaju sveobuhvatne značajke za zdravlje i sigurnost, ali nisu medicinski uređaji. Podaci su samo za dnevnu referencu i nisu namijenjeni medicinskoj dijagnozi. Verzije proizvoda mogu varirati u funkcionalnosti i izgledu, pa su slike u priručniku samo za referencu. Nadogradnje mogu promijeniti funkcije proizvoda i aplikacije, čineći ovaj priručnik podložnim promjenama. Molimo obratite se vašem specifičnom proizvodu i aplikaciji za točne informacije.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.