


NÁVOD K AKTUALIZACI 3.11.2020

Pokyny pro instalaci aplikace pro IOS




1. Jakmile je aplikace nainstalována, přejděte do „Settings “ (Nastavení) a najděte možnost „General “ (Obecné).




Na stránce „General “ (Obecné) najděte „Device Management “ (Správu zařízení).



3. Na stránce „Device Management “ (Správu zařízení) najděte vývojáře aplikace – SK C & C Shenyang Co Ltd.




4. Na stránce důvěryhodnosti vývojáře klikněte na „TRUST SK C & C Shenyang Co Ltd “, abyste mohli aplikaci správně používat.




Pokyny pro instalaci aplikace pro IOS



1. Po naskenování QR kódu klikněte na „Android Download “ a stáhněte balíček APK. (Návrh: Pokud používáte skenovací kód z aplikace WeChat, přejděte pro stažení do prohlížeče.)



2. Po stažení klikněte na „Confirm “ (Potvrdit) a normálně ji nainstalujte.



CHYTRÉ HODINKY ULTI D-32



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Tyto chytré hodinky s vodotěsným barevným displejem fungují jako sportovní hodinky, které měří srdeční frekvenci a zaznamenávají vaši spotřebu kalorií. Sportovní hodinky také podporují GPS. Hodinky monitorují váš spánek, upozorňují na hovory a zprávy a jsou také skvělé jako hudební přehrávač.

Tato příručka se týká bezpečnostních pokynů a provozních pokynů. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku

OBSAH BALENÍ:

- 1 x chytré hodinky ULTI D-32
- 1 x USB nabíjecí kabel
- 1 x uživatelská příručka

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kompatibilní systém telefonu a verze BLT:



Android 4.4 a novější



iOS 8.0 a vyšší



BT 4.0

- Dotyková obrazovka:** Dotykové ovládání
- Kapacita baterie:** 380 mAh
- Velikost obrazovky:** 240 x 240
- 160-180 hodin přehrávání
- 360-380 hodin v pohotovostním režimu
- Doba nabíjení 1,5 hodiny
- Podporovaný jazyk hodinek:** Angličtina, francouzština, španělština, polština, portugalština (BZ), italština, němčina, holandština, malajština, indonéština, čeština, vietnamština, ruština, turečtina, arabština, barmština, řečtina.
- Podporovaný jazyk aplikace:** Angličtina, němčina, čínština, španělština, italština, francouzština, portugalština (Portugalsko), portugalština (Brazílie), ruština, indonéština, polština, vietnamština, hebrejština, arabština, perština, thajština, barmština, turečtina, japonština, korejština

Ukládání dat: Zaznamenaná data na chytrých hodinkách budou vymazána ve 24:00. K těmto datům se můžete opět dostat z aplikace.

- Podpora vibračního motoru
- Způsob nabíjení:** Nabíjení přes USB
- Voděodolné:** IP67*

* IP67 značí úplnou ochranu před částicemi a ponořením do vody o hloubce 15 cm až 1 m

Funkce hodinek:

- Přehrávání hudby pomocí Bluetooth
- Ovládání přehrávání hudby pomocí mobilu
- Více ciferníků, které lze měnit
- Podpora GPS
- Monitorování spánku
- Krokoměr, sportovní kalorie, spotřeba kalorií, cvičební kilometry
- EKG (s technologií PPG + EKG trvá proces pouze jednu minutu)
- Další funkce, jako budík, kalendář, stopky, kalkulačka

ČÁSTI



- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Barevný dotykový chytrý displej | 5. Pásek na zápěstí s připojovacími dírkami |
| 2. Tlačítko zapnutí/vypnutí | 6. Nabíjecí port |
| 3. Cvoček | 7. Snímač srdeční frekvence |
| 4. Kovový čep | |

VAROVÁNÍ

Zařízení obsahuje elektrické součástky, které mohou při nesprávném používání způsobit zranění. Například dlouhodobé nošení může u některých uživatelů přispět ke vzniku kožní alergie. Abyste snížili podráždění a zajistili správné používání a péči, přečtěte si bezpečnostní pokyny na následujících stránkách.

- Během nabíjení nevystavujte zařízení tekutinám, vlhkosti a dešti; nenabíjejte zařízení, pokud je mokré, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění.
- Udržujte zařízení čisté a suché. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Před použitím se poraďte se svým lékařem, pokud máte nějaké zdravotní potíže, které by mohly být používáním tohoto zařízení ovlivněny.
- Nenoste je příliš utažené. Pokud je zařízení horké nebo teplé nebo způsobuje podráždění či nepohodlí na kůži, přestaňte jej používat a poraďte se se svým lékařem.
- Nevystavujte zařízení extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
- Nenechávejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně, jako je varná deska, svíčka nebo krb.

- ❑ Tento produkt **NENÍ** hračka – nikdy nedovolte dětem nebo domácím zvířatům hrát si s tímto výrobkem. Výrobek vždy skladujte mimo dosah dětí. Samotné zařízení nebo malé části, které obsahuje, mohou při požití způsobit udušení.
- ❑ Nikdy se nepokoušejte toto zařízení rozdrtit, otevřít, opravit nebo rozebrat a nepoužívejte jej nesprávným způsobem. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky a může dojít k ohrožení bezpečnosti.
- ❑ Nepoužívejte zařízení v sauně nebo páře.
- ❑ Nedotýkejte se zařízení žádnými ostrými předměty, mohlo by dojít k poškrábání a poškození.
- ❑ Zlikvidujte toto zařízení, jeho baterii a obal v souladu s místními předpisy.
- ❑ Během řízení nebo v jiných situacích, kde by rozptýlení mohlo způsobit zranění nebo nebezpečí, se nedívejte na upozornění ani informace na displeji vašeho zařízení. Při cvičení vždy mějte na paměti své okolí.

VAROVÁNÍ PRO BATERIE

- ❑ **NIKDY** nerozdělávejte, neupravujte, nepřepřepárávejte, nepropichujte ani nepoškozujte zařízení a baterie.
- ❑ **NIKDY** nevyjímejte ani se nepokoušejte vyjmout baterii, která nemůže být vyměněna uživatelem.
- ❑ **NIKDY** nevystavujte zařízení ani baterie ohni, výbuchu a jiným rizikům.

ZDRAVOTNÍ VAROVÁNÍ

- ❑ Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné interní elektronické zařízení, poraďte se se svým lékařem před použitím snímače srdeční frekvence.
- ❑ Optický snímač srdeční frekvence vydává zelené světlo a občas bliká. Pokud máte epilepsii nebo jste citliví na blikající světla, poraďte se se svým lékařem.
- ❑ Zařízení, příslušenství, snímač srdeční frekvence a související údaje jsou určeny pouze pro rekreační, nikoli lékařské účely, a nejsou určeny k diagnostice, sledování, léčbě nebo prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního problému.
- ❑ Hodnoty srdeční frekvence jsou pouze informativní a nepřijímáme žádnou odpovědnost za důsledky způsobené chybnými hodnotami. I když technologie optického snímače srdečního tepu na zápěstí obvykle poskytuje nejlepší odhad srdeční frekvence uživatele, existují určitá technologická a jiná omezení, která mohou způsobit, že některé údaje o srdeční frekvenci budou za určitých okolností nepřesné; omezení zahrnují fyzické vlastnosti uživatele, dolehnutí zařízení a typ a intenzitu aktivity.
- ❑ Chytré hodinky se spoléhají na senzory, které sledují váš pohyb a další metriky. Údaje a informace poskytované těmito zařízeními mají sloužit jako podrobný odhad vaší aktivity a sledovaných metrik, ale nemusí být úplně přesné, včetně údajů o krocích, spánku, vzdálenosti, srdeční frekvenci a kaloriích.
- ❑ Máte-li ekzém, alergie nebo astma, je pravděpodobné, že můžete při nošení zařízení zaznamenat podráždění kůže nebo alergie.

- ❑ Ať už máte výše uvedené potíže, nebo ne, pokud začnete pociťovat nepříjemné pocity nebo podráždění kůže na zápěstí, zařízení sundejte. Pokud příznaky přetrvávají déle než 2-3 dny i při nepoužívání zařízení, kontaktujte svého lékaře.
- ❑ Pokud se při nošení chytrých hodinek potíte déle než dvě hodiny, nepamenejte vyčistit a osušit pásek a zápěstí, aby nedošlo k podráždění pokožky.
- ❑ Dlouhodobé tření a tlak mohou podráždit pokožku, takže po delším nošení hodinky hodinu nepoužívejte, abyste ulevili svému zápěstí.
- ❑ Pravidelně zápěstí a chytré hodinky čistěte, zejména po pocení při cvičení nebo po vystavení látkám, jako je mýdlo nebo čisticí prostředek, které mohou zůstat na vnitřní straně hodinek.
- ❑ I když jsou chytré hodinky voděodolné, vaší pokožce nesvědčí nošení mokrého pásku.

POKYNY PRO NABÍJENÍ:

Před prvním použitím se ujistěte, že jsou chytré hodinky plně nabité.


Standardní nabíjecí port 5PIN USB, počítačové USB nebo standardní 5V nabíječka na mobilní telefon.

Plné nabití chytrých hodinek trvá 70-90 minut.



ZPŮSOB NOŠENÍ

1. Nejlepší je nosit náramek za výstupkem na zápěstí (2);
2. Pomocí nastavovacích otvorů upravte velikost pásku, vhodnou pro velikost vašeho zápěstí;
3. Snímač (1) musí být blízko kůže, aby se nehýbal.



POUŽÍVÁNÍ CHYTRÝCH HODINEK

Vypnutí/zapnutí

Když jsou hodinky plně nabité, zapněte je stisknutím bočního tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund.



Tlačítko
zapnutí/vypnutí


TLAČÍTKA

Boční tlačítko zapnutí/vypnutí:

- Jedním stisknutím tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku s časem.
- Dlouhým stisknutím (3 s) hodinky vypnete nebo zapnete.
- Dlouhým stisknutím (10 s) hodinky restartujete.


Gesta dotykových bodů (TP):

- Posunutím doprava/doleva/nahoru vstoupíte do hlavní nabídky
- Pokud jste v nabídce chytrého stylu (smart style), můžete posunováním obrazovky procházet funkce
- Klepnutím do funkce vstoupíte
- Pokud jste v nabídce 4 aplikací (4 app style), posunutím doleva se dostanete na další stránku a posunutím doprava se vrátíte na předchozí stránku.


*přednastavený styl nabídky je chytrý styl (smart style), viz obrázek níže. Pokud chcete změnit zobrazení, stiskněte ikonu koláče . Nyní si můžete vybrat nabídku 4 aplikací (4 app style).



NABÍDKA CHYTRÝ STYL



NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ



NABÍDKA 4 APLIKACÍ

ABYSTE VYBRALI CIFERNÍK, dlouze stiskněte obrazovku. Nyní procházejte všechny ciferníky a jakmile najdete takový, který se vám líbí, potvrďte stisknutím OK.



PÁROVÁNÍ HODINEK S TELEFONEM



Stážení mobilní aplikace

1. Naskenujte QR kód výše a stáhněte si aplikaci FUNDO, můžete také naskenovat kód na hodinkách (pod ikonou aplikace).
2. Aplikaci si také můžete stáhnout prostřednictvím obchodu Google Play (uživatelé Android) nebo APP Store (uživatelé iPhone).

Nastavení párování

1. Po instalaci zapněte na telefonu Bluetooth a aplikaci FunDo → potvrďte povolení oznámení → klepněte na „více“ v pravém dolním rohu → klepněte na přidat zařízení a vyhledejte zařízení „watch 5“ a klepněte na připojit → Pak se připojíte k Bluetooth 4.0.

2. Poté přejděte na hodinky a zapněte na nich Bluetooth → vyhledejte ikonu Bluetooth v nabídce hodinek → vyberte zapnout Bluetooth a klepněte na název vašeho mobilního telefonu ze seznamu → potvrďte připojení na vašem mobilním telefonu → Pak se připojíte k Bluetooth 3.0.



Pouze když jsou Bluetooth 3.0 a 4.0 připojeny, hodinky jsou schopné plného výkonu. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou hodinky správně připojeny, posuňte obrazovku dolů a uvidíte ikonu Bluetooth; zelená barva nahoře znamená připojení Bluetooth 3.0, modrá barva dole znamená připojení Bluetooth 4.0.

Protokol Bluetooth se u všech značek mobilních telefonů liší. Připojení Bluetooth bude někdy mezi mobilním telefonem a chytrými hodinkami nestabilní.

Restartujte Bluetooth, zkuste se znovu připojit nebo obnovte tovární nastavení. Pokud se zdá, že se systém zastavil, restartujte hodinky dlouhým stisknutím tlačítka napájení asi po dobu 10 sekund.

RYCHLÝ PŘEHLED / KLÍČOVÉ BODY

- ★ Otevřete aplikaci a nastavte svůj profil.
- ★ Přejděte do „zařízení“ a v aplikaci klikněte na „přidat zařízení“.
- ★ Vyberte zařízení ze seznamu vyhledávání (na telefonu i hodinkách zapněte Bluetooth).

Po připojení se čas automaticky aktualizuje.

Nastavte funkci připomenutí zpráv/volání

JAK NASTAVIT OZNÁMENÍ:

1. **Krok:** Přejděte na nastavení telefonu → správa aplikací → najděte „FunDo“ a přejděte do ní → správa oprávnění → vše zapněte.
2. **Krok:** Otevřete aplikaci „FunDo“ → klikněte na další → nastavení oznámení aplikace → povolte (zapněte) oprávnění ke spuštění na pozadí.

Poznámka: Ujistěte se, že všechny aplikace třetích stran, od kterých chcete dostávat upozornění na hodinkách, jsou v telefonu povoleny, aby se oznámení zobrazovala na oznamovací liště telefonu.

Aktualizace firmwaru:

Při normálním připojení Bluetooth zadejte „FunDo“ → klikněte na další v pravém dolním rohu → klikněte na nastavení jednotky, pokud je k dispozici nová verze, zobrazí se ukazatel průběhu, proces aktualizace trvá 3,5 minuty, po dokončení aktualizace se hodinky automaticky zapnou a znovu připojí k zařízení. Odpojte Bluetooth a znovu se připojte.

ÚVOD DO HLAVNÍCH FUNKCÍ:

POZNÁMKA: zaznamenaná data na chytrých hodinkách budou vymazána ve 24:00. K těmto datům se můžete opět dostat z aplikace.

Volání (Calling)

Vytáčení: Bluetooth volání přes mobil, mluvíte na konci hodinek.

Telefonní seznam: synchronizujte veškeré kontakty z mobilního telefonu, max. 400 kontaktů.

Záznamy hovorů: synchronizujte veškerou historii z mobilního telefonu.

SMS: synchronizujte všechny zprávy z mobilního telefonu (zatím nepodporuje telefon IOS)

Bluetooth: vyhledejte zařízení, které chcete připojit nebo odpojit.

Krokoměr (Pedometer): podívejte se na počet kroků za den, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. Každý den v 00:00 budou všechna data automaticky ukládána do aplikace a v hodinkách resetována na 0. Chcete-li nastavit stav kontroly, historii (po dobu 7 dnů) nebo cíl, plán a další osobní údaje (pohlaví, výšku, váhu...), vstupte do funkce a poté posuňte obrazovku nahoru.

Monitorování spánku (Sleep monitor): chytré hodinky jej automaticky zapnou v době od 21:00 do 9:00. Zaznamenávají délku a kvalitu spánku (hluboký a lehký spánek); pomohou vám upravit dobu odpočinku a zlepšit kvalitu spánku. Chcete-li zkontrolovat stav a historii, po vstupu do této funkce posuňte obrazovku nahoru.

Měření srdeční frekvence (Heart rate monitor): noste hodinky pevně na zápěstí, nejlepší umístění je na horní části zápěstí. Po stisknutí tlačítka Start se po 20 sekundách zobrazí vaše aktuální informace o srdeční frekvenci. Normální hodnota je 60-90 za minutu. Chcete-li se podívat na historii nebo instrukce, po vstupu do této funkce posuňte obrazovku dolů.

EKG (ECG): kombinovaná technologie optické srdeční frekvence a EKG vám ukáže data přibližně za 30 sekund. Je-li výsledek zobrazen v aplikaci, znamená to, že data EKG byla uložena v aplikaci „FunDo“ telefonu.

Dlouhé sezení (Sedentary): nastavte připomenutí, aby vám hodinky po dlouhé době sezení připomněly, že je čas vstát.

Pohyb (Motion): (systém pro detekci gest) pohybem ruky můžete ztlumit hovory, bzučák, přijímat hovory, rozsvítit obrazovku.

Motiv (Theme): lze vybrat ze dvou motivů pohotovostního režimu

Nastavení (Setting);

- **Ciferník (Clock type):** na výběr je 12 ciferníků pohotovostního režimu.
- **Zvuk (Sound):** můžete vybrat profil volajícího, vyzváněcí tón, tón oznámení.
- **Hlasitost (Volume):** nastavitelná hlasitost pro média, vyzváněcí tóny, oznámení atd.

Budík (Alarm): lze nastavit 5 budíků, dlouhým stisknutím zrušíte budík.

Stopky (Stopwatch): jednotlivé měření času, klepnutím na levou ikonu zahájíte měření času a klepnutím pozastavíte, klepněte znovu pro kumulativní čas.

Nastavení Bluetooth (Bluetooth setting): zapnutí/vypnutí Bluetooth v hodinkách.

Režim úspory energie (Power-saving mode): pomocí této funkce budou hodinky v režimu hodin, ostatní funkce budou vypnuty; jas obrazovky je nastaven na nízkou hodnotu.

Ochrana proti ztrátě (Anti-lost): klikněte na „najít telefon“ (find phone), připojený telefon bude zvonit a vydávat upozornění. Po nalezení telefonu klepněte na „konec“ (end) na telefonu, abyste alarm zastavili. Funguje to jak pomocí hodinek, tak aplikací (pokud chcete hodinky najít přes aplikaci v telefonu).

O hodinkách (About): můžete si prohlédnout model hodinek a verzi softwaru.

Přenos dat (Data transmission): Po instalaci aplikace „FunDo“ a úspěšném připojení telefonu a chytrých hodinek lze veškerá data (kroky, srdeční frekvenci, kvalitu spánku atd.) přenést z hodinek do mobilní aplikace.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Ponechejte zapnutou aplikaci i chytrý náramek.
- Mějte chytrý telefon a chytrý náramek ve vzdálenosti do 8 metrů.
- Chytrý telefon automaticky vypne aplikaci, aby se šetřila energie. V takovém případě prosím nastavte telefon tak, aby mohla být aplikace pořád spuštěna.
- Vypněte režim úspory energie.
- Pokud máte tyto problémy a nevíte, jak provést nastavení, požádejte o pomoc online.

ÚDRŽBA

→ Pokud pásek zvlhne - například při pocení nebo sprchování - důkladně jej očistěte a osušte, než si ho opět nasadíte na zápěstí.

- Ujistěte se, že vaše pokožka je suchá, než si pásek znovu nasadíte.
- NIKDY nemyjte sportovní hodinky domácími čisticími prostředky. Použijte čisticí prostředek bez mýdla, důkladně opláchněte a otřete měkkým ručníkem nebo ubrouskem.
- Tento produkt není zdravotnickým prostředkem a jeho účelem není diagnostikovat, léčit nebo předcházet nemocem. Přesnost našich zařízení nemá odpovídat zdravotnickým zařízením nebo vědeckým měřicím zařízením, ale má vám poskytnout ty nejlepší informace, které jsou k dispozici ve sportovních hodinkách.

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.