

## Návod k použití

### 1. Bezpečnostní varování

- Hodinky se musí nabít nejméně 2 hodiny před prvním použitím.

## Bezpečnostní kód

Výchozí kód je **1122**. Tento kód zabraňuje ostatním lidem používat hodinky bez vašeho svolení.

Změňte výchozí kód pro zabezpečení osobních údajů.

### 2. Informace o produktu

#### 2.1. Více informací

**Tlačítko Zapnuto / Vypnuto:** stiskněte a podržte pro zapnutí / vypnutí hodinek; krátkým stisknutím vrátíte hodinky do pohotovostního režimu nebo se vrátíte do hlavního menu.


**Vstup USB:** nabíjení / přenos dat

**Dotyková obrazovka:** každá funkce v nabídce (Hlavní) se zobrazí na obrazovce.

#### 2.2. Základní návod k použití

Na další stránku můžete přepnout posunutím prstu po obrazovce doleva a návrat na předchozí stránku posunutím doprava. Pokud je posunutí příliš malé nebo krátké, bude to vnímáno jako kliknutí / potvrzení.

#### 2.3. Čas (obrázek je symbolický)



## Nastavení času

**Režim 1:** Zapněte hodinky a poté vyhledejte nastavení času; podle libosti můžete nastavit i jiné zobrazení.

**Režim 2:** Zapněte hodinky, hlavní menu: Settings (Nastavení) - Phone settings (Nastavení telefonu) - Standby menu display (Pohotovostní menu displej) - Wallpaper display (Tapeta displej).

### 3. Rychlý návod

#### 3.1. Stáhněte si software pro synchronizaci

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci, která je kompatibilní s vaším Androidem. Tato aplikace je určena pouze pro synchronizaci mezi vašimi hodinkami a telefonem.

Pokud jste si aplikaci již stáhli, zkontrolujte, kterou verzi máte, a použijte nejnovější, abyste mohli využít všech funkcí hodinek.


Aktualizujte aplikaci vždy, když budou k dispozici aktualizace.

### **3.2. Nainstalujte a použijte synchronizaci softwaru**

Nastavení aplikace pro Android:

Nainstalujte si aplikaci pro Android do svého smartphonu.

Nastavení přístupnosti a povolení BT alerts (Výstrah BT) -> BT Notification (Oznámení BT) (pokud telefon ukáže varování, přijměte jej), aplikace se spustí na pozadí a automaticky synchronizuje:



Stiskněte Bluetooth notifications (Oznámení Bluetooth), v aplikaci oznámení vyberte možnost Personal (Osobní) nebo System apps (Systémové aplikace). To zahrnuje SMS, příchozí hovory a vyhledávání v hodinkách.

Upozornění: upozornění Bluetooth nevyplínejte, protože hodinky a telefon se tak nesynchronizují.

### **3.3. Bluetooth a synchronizace**

#### **3.3.1. Přes telefon**

Přejděte do Nastavení, zapněte Bluetooth a Hledat zařízení a po nalezení hodinek se připojte. Po potvrzení připojení v telefonu jsou zařízení připojena.

Když vás vyzvou k synchronizaci telefonního seznamu, prosím, potvrďte. Pokud si již nepřejete dostávat oznámení o této skutečnosti, označte, že si nepřejete dostávat další notifikace.

Upozornění:

Synchronizace trvá 2 až 5 minut; zařízení vás upozorní.

#### **3.3.2. Přes hodinky**

Na hodinkách přejděte na BT dialer a vyberte „Search devices“ (Vyhledat zařízení), tak najdete svůj telefon. Postupujte podle zbývajících částí postupu, v sekci 3.3.1.

### **3.4. Základní funkce**

#### **3.4.1. Zprávy**

Synchronizujte telefon a hodinky, abyste mohli přijímat zprávy.

### **3.4.2. Bluetooth**

Zapněte nebo vypněte.

### **3.4.3. Záznam hovorů**

Když se připojíte k telefonu přes Bluetooth, můžete sledovat záznam hovorů. Zobrazuje všechny příchozí, odchozí a zmeškané hovory. Zvolíte-li konkrétní hovor, můžete zjistit datum, čas a telefonní číslo, ale volat můžete pouze z telefonu.

### **3.4.4. BT dialer**

Chytrá zařízení se připojí k hodinkám.

### **3.4.5. Vzdálená připomínka**

Pokud obdržíte textovou zprávu nebo zprávu z aplikace, hodinky vás na ni upozorní.

### **3.4.6. Vzdálené fotoaparáty**

Pomocí hodinek můžete také ovládat fotoaparát telefonu.

### **3.4.7. Funkce vyhledání telefonu**

Hodinky můžete použít k vyhledání telefonu nebo naopak.

### **3.4.8. Nastavení**

Upozornění: můžete nastavit téma hodinek a displeje v nastavení telefonu (bezpečnostní kód je 1122).

### **3.4.9. Krokoměr**

Je to skvělý doplněk, který vám poskytne přehled o vašem pohybu. Zobrazuje počet kroků, vzdálenost, rychlost atd. Pokud chcete, aby krokoměr pracoval na pozadí, můžete se vrátit do hlavního menu stisknutím tlačítka Zapnout / Vypnout.

### **3.4.10. Měření kvality spánku**

Ukazuje kvalitu spánku ve srovnání s naměřenými fázemi spánku.

### **3.4.11. Výzva k aktivitě**

Můžete nastavit čas, po který vám budou hodinky připomínat, že je čas se pohybovat, například po 1 hodině odpočinku.

### **3.4.12. Aktualizace**

Obraťte se na výrobce, který vám předá odkazy na aktualizaci hodinek.

### **3.4.13. Alarm**

### **3.4.14. Kalendář**

#### **3.4.15. Kalkulačka**

#### **3.4.16. Profily**

#### **3.4.17. Správce souborů**

#### **3.4.18. Audio přehrávač**

Hudbu můžete přehrávat z telefonu, pokud jste připojeni přes Bluetooth.

#### **3.4.19. Fotoaparát**

#### **3.4.20. Obrázky**

#### **3.4.21. Nahrávání**

**3.4.22. QQ:** budete potřebovat SIM kartu, která je má přístup k Internetu.

#### **3.4.23. Prohlížeč**

Chcete-li používat Internet, musíte vložit kartu SIM.

### **4. Varování:**

Vyberte motiv, který chcete: Hlavní menu, Nastavení motivu.

**4.1. Baterii musíte nabíjet 1–2 hodiny.**

**4.2. K nabíjení použijte dodaný kabel.**

**4.3. Pokud jsou hodinky a telefon vzdáleny více než 10 metrů, spojení Bluetooth se přeruší a zaktivuje se funkce Anti-lost. Když se znovu připojíte přes Bluetooth, můžete znovu nalézt své ztracené zařízení.**

**4.4. Pokud se Bluetooth vypne, znovu jej připojte. Můžete povolit i synchronizaci telefonního seznamu, abyste mohli sledovat záznam hovorů.**

**4.5. Při přehrávání hudby se název u některých skladeb zobrazí, ale u jiných ne. To je normální.**

### **5. Běžné problémy**

**Pokuste se problém vyřešit, pokud se nezdaří, obraťte se na prodejce.**

#### **5.1. Zařízení se nezapne**

Stisknutí tlačítka Zapnout / Vypnout je příliš krátké, stiskněte a přidržte déle než 3 sekundy.

Pokud je baterie vybitá, nabijte ji.

#### **5.2. Automatické vypnutí**

Baterie je prázdná, zařízení nabijte.

#### **5.3. Pohotovostní režim je příliš krátký**

Hodinky zcela nabijte (nejméně 2 hodiny).

Pokud používáte SIM kartu a signál je slabý, baterie se rychleji vybije.

#### **5.4.Nabíjení není možné**

Životnost baterie se po určité době zhoršuje.

Zkuste nabíjet jiným nabíjecím kabelem.

Zkontrolujte, zda je USB port v pořádku.

#### **5.5.Příchozí hovor nezobrazuje jméno volajícího**

Nesynchronizovali jste telefonní seznam s hodinkami.

#### **5.6.Špatná kvalita zvuku**

Hodinky a telefon jsou příliš daleko od sebe, takže signál je slabý.

Signál na vašem telefonu může být špatný; vyhledejte místo s lepším signálem.