

Návod na použitie

1. Bezpečnostné varovanie

- Hodinky sa musia pred prvým použitím nabíjať minimálne 2 hodiny.

Bezpečnostný kód

Predvolený kód je **1122**. Tento kód zabraňuje ostatným používateľom používať hodinky bez vášho povolenia.

Zmeňte predvolený kód, aby ste zabezpečili svoje osobné údaje.

2. Informácie o výrobku

2.1. Viac informácií

Tlačidlo zapnúť/vypnúť: stlačte a podržte, aby ste hodinky zapli/vypli hodiniek; krátkym stlačením prepnete hodinky do pohotovostného režimu alebo sa vrátite do hlavného menu.


Vstup USB: nabíjanie/prenos dát

Dotyková obrazovka: Každá funkcia v (hlavnej) ponuke sa zobrazí na obrazovke.

2.2. Základné pokyny na používanie

Na nasledujúcu stránku môžete prejsť posunutím prsta po obrazovke doľava a potom sa posunutím doprava vrátite na predchádzajúcu stránku. Ak je pohyb pri posunutí príliš malý alebo príliš krátky, bude sa považovať za kliknutie/potvrdenie.

2.3. Čas (obrázok je ilustračný)



Nastavenie času

Režim 1: Zapnite hodinky a potom nájdite nastavenia času; môžete nastaviť iné zobrazenie podľa vlastného želania.

Režim 2: Zapnite hodinky, hlavné menu: settings-phone settings-standby menu display-wallpaper display (nastavenia-nastavenia telefónu-zobrazenie menu pohotovostného režimu-tapeta displeja).

3. Stručná príručka

3.1. Stiahnutie synchronizačného softvéru

Naskenujte QR kód a stiahnite aplikáciu, ktorá je kompatibilná s telefónom Android. Táto aplikácia je určená iba na synchronizáciu medzi hodinkami a telefónom.

Ak ste si aplikáciu už stiahli, skontrolujte, ktorú verziu máte, pretože všetky funkcie hodín môžete využívať len s najnovšou verziou.

Aktualizujte aplikáciu vždy, keď budú k dispozícii aktualizácie.

3.2. Inštalácie a použitie synchronizačného softvéru

Nastavenie aplikácie Android:

Nainštalujte aplikáciu Android do svojho smartfónu.

Settings (nastavenia) – Accessibility and enable BT alerts (prístupnosť a aktivácia upozornení BT) -> BT Notification (notifikácia BT) (ak telefón zobrazí upozornenie, prijmite ho), aplikácia sa spustí na pozadí a automaticky sa synchronizuje:



Stlačte Bluetooth notifications (Bluetooth notifikácie), vyberte položku Personal (osobné) alebo System (systémové aplikácie). To zahŕňa SMS, prichádzajúce hovory a vyhľadávanie.

Upozornenie: nevypínajte Bluetooth notifikácie, pretože hodinky a telefón sa nezosynchronizujú.

3.3. Pripojenie na Bluetooth a synchronizácia

3.3.1. Cez telefón

Prejdite na Settings (nastavenia), zapnite Bluetooth, zvolte možnosť Search for Devices (vyhľadať zariadenia) a keď nájdete hodinky, vytvorte pripojenie. Po potvrdení pripojenia na telefón, sa zariadenia prepoja.

Ak uvidíte výzvu na synchronizáciu s Phonebook (telefónnym zoznamom), potvrďte ju. Taktiež, ak si už neželáte dostávať notifikácie o tejto téme, upozornenia zrušte.

Varovanie:

Synchronizácia trvá 2 až 5 minút; zariadenie vás na to upozorní.

3.3.2. Cez hodinky

Prejdite na BT ciferník na hodinkách a zvolte „Search devices“ (vyhľadať zariadenia), aby ste našli svoj telefón. Dodržte zvyšok postupu podľa bodu 3.3.1.

3.4. Základné funkcie

3.4.1. Posielanie správ

Synchronizujte svoj telefón a sledujte, či prijíma správy.

3.4.2. Bluetooth

Zapnite alebo vypnite ho.

3.4.3. Denník hovorov

Keď sa pripojíte k telefónu cez Bluetooth, môžete sledovať denník hovorov. Zobrazuje všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory. Ak vyberiete konkrétny hovor, môžete si pozrieť dátum, čas a telefónne číslo, ale volať môžete iba z telefónu.

3.4.4. BT ciferník

Inteligentné zariadenia sa pripoja k hodinkám.

3.4.5. Vzdialená pripomienka

Ak dostanete textovú správu alebo správu z aplikácie, hodinky vás na to upozornia.

3.4.6. Vzdialené kamery

Pomocou hodínok môžete ovládať aj fotoaparát telefónu.

3.4.7. Funkcia ochrany pred stratou

Hodinky môžete použiť na vyhľadanie svojho telefónu alebo naopak.

3.4.8. Nastavenia

Upozornenie: v nastaveniach telefónu môžete nastaviť motív hodínok a displeja (bezpečnostný kód je 1122).

3.4.9. Krokomer

Je to skvelý doplnok, ktorý vám poskytne informácie o tom, koľko sa pohybujete. Zobrazuje počet krokov, vzdialenosť, rýchlosť atď. Ak chcete, aby krokomer pracoval na pozadí, môžete sa vrátiť do hlavného menu stlačením tlačidla pre zapnutie/vypnutie.

3.4.10. Meranie kvality spánku

Ukazuje kvalitu spánku v porovnaní s nameranými fázami spánku.

3.4.11. Pripomienka k dĺžke sedenia

Môžete nastaviť čas, po ktorom vám hodinky pripomenú, že je čas pohnúť sa, napríklad po 1 hodine odpočinku.

3.4.12. Aktualizácie

Obráťte sa na výrobcu, ktorý vám poskytne odkazy na aktualizáciu hodínok.

3.4.13. Alarm

3.4.14. Kalendár

3.4.15. Kalkulačka

3.4.16. Profily

3.4.17. Správca súborov

3.4.18. Audio prehrávač

Hudbu môžete prehrávať z telefónu, ak ste k nej pripojený cez Bluetooth.

3.4.19. Fotoaparát

3.4.20. Obrázky

3.4.21. Záznamník

3.4.22. QQ: potrebujete kartu SIM, ktorá sa dokáže pripojiť na internet.

3.4.23. Prehliadač

Ak chcete používať internet, musíte vložiť kartu SIM.

4. Varovania

Vyberte želaný motív: Main menu (Hlavné menu), Theme settings (nastavenia motívu).

4.1. Batériu musíte nabíjať 1 – 2 hodiny.

4.2. Na nabíjanie použite dodaný kábel.

4.3. Keď sú hodinky a telefón od seba vzdialené viac ako 10 metrov, spojenie Bluetooth sa preruší a aktivuje sa funkcia ochrany pred stratou. Keď sa znovu pripojíte cez Bluetooth, môžete nájsť stratené zariadenie.

4.4. Ak sa Bluetooth vypne, znova ho pripojte. Synchronizáciu Phonebook (telefónneho zoznamu) môžete tiež povoliť, aby ste mohli sledovať záznam hovorov.

4.5. Keď prehrávate hudbu, zobrazí sa pri niektorých skladbách názov, ale pri iných nie. Je to normálne.

5. Časté problémy

Pokúste sa vyriešiť problém pomocou týchto pokynov, ak sa vám nepodarí, obráťte sa na predajcu.

5.1. Zariadenie sa nezapne

Stlačenie tlačidla zapnúť/vypnúť je príliš krátke, stlačte a podržte ho na dlhšie ako 3 sekundy.

Ak je batéria takmer vybitá, nabite ju.

5.2. Automatické vypnutie

Batéria je prázdna, zariadenie nabite.

5.3. Pohotovostný režim je príliš krátky

Hodinky sú úplne nabité (najmenej 2 hodiny).

Ak používate kartu SIM a signál je slabý, batéria sa skôr vybije.

5.4. Nabíjanie nie je možné

Životnosť batérie sa po určitom čase skracuje.

Skúste nabíjanie iným káblom.

Skontrolujte, či je port USB správne pripojený.

5.5. Pri prichádzajúcom hovore sa nezobrazuje meno volajúceho

Nesynchronizovali ste svoj Phonebook (telefónny zoznam) s hodinkami.

5.6. Nízka kvalita zvuku

Hodinky a telefón sú príliš ďaleko od seba, takže signál je slabý.

Signál na telefóne môže byť tiež slabý; hľadajte miesto s lepším signálom.